

# Инструкция по использованию

# Cactus Wallscreen

Экран для проекционного оборудования с ручным управлением

Благодарим Вас за приобретение продукции Cactus.

Для обеспечения наилучших результатов от взаимодействия экрана с проекционным оборудованием, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

#### Комплект поставки

Экран для проекционного оборудования Cactus Wallscreen – 1шт.

Инструкция пользователя – 1шт.

# Характеристики

	Соотношение	Диагональ	Размер рабочей
Модель	сторон	(в дюймах)	поверхности (см)
CS-PSW-127X127	1:1	67"	127X127
CS-PSW-150X150	1:1	84"	150x150
CS-PSW-180X180	1:1	100"	180x180
CS-PSW-213X213	1:1	119"	213x213
CS-PSW-104X186	16:9	84"	104.6x186
CS-PSW-124X221	16:9	100"	124.5x221
CS-PSW-149X265	16:9	120"	149.4x265.7
CS-PSW-168X299	16:9	135"	168x299
CS-PSW-187X332	16:9	150"	187x332
CS-PSW-128X170	4:3	84"	128x170.7
CS-PSW-152X203	4:3	100"	152x203
CS-PSW-183X244	4:3	120"	183x244
CS-PSW-206X274	4:3	135"	206x274

## Меры предосторожности:

- Соблюдайте последовательность действий при использовании и монтаже экрана.
- Не бросайте экран при транспортировке и хранении.
- Не используйте экран в помещениях с высоким содержанием пыли, дыма, в помещениях с воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Не рекомендуется прикасаться к полотну экрана.
- Не расплескивайте химические жидкости, соки, молоко на полотно экрана.
- Мойка полотна должна осуществляться аккуратно при помощи слабого мыльного раствора, губки или мягкой ткани.
- Если экран не используется, держите его в свернутом виде
- Не храните раскрытое полотно в сложенном виде

#### **Установка**

- Устанавливайте экран строго горизонтально при помощи строительного уровня. Установка требует не менее двух человек.
- Убедитесь, что ваш крепеж может выдержать вес экрана.
- Нижняя часть экрана при полном раскрытии должна находиться выше уровня пола или иного объекта препятствующего полному раскрытию экрана.

При креплении экрана к стене.

- 1) Аккуратно извлеките экран из упаковки.
- 2) Замерьте расстояние между петлями экрана.
- 3) Отметьте при помощи строительного уровня место будущих отверстий для шурупов учитывая размеры экрана и расположение зрителей.
- 4) Вкрутите шурупы соответствующего диаметра.
- 5) Закрепите экран на стену повесив его петлями на шурупы.

При креплении экрана к потолку.

- 1) Аккуратно извлеките экран из упаковки.
- 2) Замерьте расстояние между петлями экрана.
- 3) Отметьте место будущих отверстий для крючков учитывая размеры экрана и расположение зрителей.
- 4) Вкрутите крючки к потолку.
- 5) Закрепите экран на стену повесив его петлями на крючки

## Эксплуатация

Разворачивание экрана.

Плавно вытяните полотно экрана из корпуса при помощи ручки. Для фиксации экрана в необходимом положении слегка отпустите полотно вверх.

Сворачивание экрана

Плавно опустите ручку экрана вниз и поднимайте полотно экрана до полного сворачивания

- Опускайте и поднимайте полотно экрана аккуратно.
- После того, как покажется верхняя черная кромка полотна, прекратите вытягивание полотна
- Не храните экран в развернутом виде

#### Сервис и гарантия

