



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ AQUARELLE-301/302/303

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Чайник со свистком
2. Руководство по эксплуатации
3. Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем: 3.0 л

Материал: высококачественная сталь с специальным термостойким покрытием

Подходит для всех типов плит

Габаритные размеры: 20*20*16 см

Вес: 0.43 кг

Цвет: синий/красный/зеленый

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение чайника со свистком Endever Aquarelle-304/305/306/307/308/309. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Чайник Endever Aquarelle-304/305/306/307/308/309 изготовлен из высококачественной стали со специальным термостойким покрытием.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к ожогам!

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации чайника.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Устройство предназначено для кипячения воды.

Не нагревайте чайник без воды. Это очень опасно и может привести к травмам пользователя и повреждению чайника.

Запрещено пользоваться устройством, если оно повреждено. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и/или ремонта.

Чтобы избежать повреждения устройства и получения травм, используйте только те аксессуары и/или съемные детали устройства, которые входят в комплект поставки или рекомендованы производителем.

ВНИМАНИЕ! Устройство нагревается во время эксплуатации. Производите очистку и транспортировку устройства только после того, как оно полностью остынет.

Горячий чайник берите ТОЛЬКО за специальную ручку.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны! Во время кипячения воды из носика чайника выходит горячий пар. Не оставляйте детей без присмотра рядом с эксплуатируемым устройством. Это опасно!

Следите, чтобы крышка устройства всегда была закрыта во время использования во избежание ожогов.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований безопасности может привести к телесным повреждениям, ожогам и возникновению пожара.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



1. Ручка
2. Носик чайника с клапаном со свистком
3. Корпус чайника
4. Съемная крышка чайника

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией. Сохраните ее для дальнейшего использования.

Перед первым использованием снимите все этикетки и упаковочные материалы с поверхности чайника / изнутри чайника.

Вымойте чайник горячей водой с мягким моющим средством, сполосните, вытрите насухо.

Налейте воду в чайник, вскипятите, слейте. И снова налейте воду, вскипятите и слейте. После этой процедуры чайник готов к использованию.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Снимите крышку чайника.

Наполните чайник необходимым количеством воды и поставьте закрытой крышку чайника.

ВНИМАНИЕ! Не наливайте воду через носик чайника.

Поставьте чайник на конфорку плиты. Диаметр конфорки не должен превышать диаметр дна чайника (для газовых плит).

Включите плиту. Подождите пока вода закипит.

Когда вода в чайнике закипит, горячий пар начнет выходить через клапан со свистком, издавая мелодичный свист.

После этого выключите плиту и снимите чайник с конфорки.

ВНИМАНИЕ! Не ставьте пустой чайник на горячую рабочую конфорку!

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой убедитесь, что устройство полностью остыло.

Вылейте остатки воды и промойте чайник горячей водой с мягким моющим средством. Хорошо сполосните и вытрите насухо.

Регулярно очищайте устройство от накипи специальными чистящими средствами (следуйте инструкции на упаковке средства).

Запрещено использовать абразивные материалы и средства для мытья чайника. Не мойте чайник в посудомоечной машине.

Храните чайник в сухом помещении в недоступном для детей месте.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На чайник предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если чайник применялся в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, он не ремонтировался, не разбирался и не был поврежден в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ прибора, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного прибора, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

При обнаружении брака, являющегося гарантийным случаем, изделие необходимо отправить в адрес компании Endever вместе с оригиналом документа, удостоверяющего покупку, либо обратиться в авторизованный сервисный центр.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайте:

www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru
8(800) 5555-88-3

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd, Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3
ИМПОРТЕР: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 1

Дата производства: **февраль 2018 г.**



ПЕЧАТЬ. ДАТА. ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

