

PHD950. PHD976.



BOSCH

de Gebrauchsanleitung
en Operating instructions
fr Notice d'utilisation
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso

pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanma talimatı
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
uk Інструкція з експлуатації
ru Инструкция по эксплуатации
ar تعليمات الاستخدام

Die Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen, danach handeln und aufbewahren! Diese Gebrauchsanleitung beschreibt mehrere Modelle mit Zubehör.

Sicherheitshinweise

Stromschlag- und Brand-Gefahr!

Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
Kinder vom Gerät fern halten. Kinder beaufsichtigen, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

Personen (auch Kinder) mit verminderter körperlicher Sinneswahrnehmung – oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen, das Gerät nicht bedienen lassen, außer sie werden beaufsichtigt oder hatten eine Einweisung bezüglich des Gebrauchs durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen.

Reparaturen am Gerät, wie z. B. eine beschädigte Zuleitung austauschen, dürfen nur durch unseren Kundendienst ausgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Zuleitungen nicht

- mit heißen Teilen in Berührung bringen,
- über scharfe Kanten ziehen,
- als Traggriff benutzen.



Nicht in der Nähe von Wasser benutzen, das in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten ist.

Lebensgefahr

Gerät nie mit Wasser in Berührung bringen. Gefahr besteht auch bei ausgeschaltetem Gerät, deshalb nach Gebrauch auch bei Unterbrechen des Trocknens Stecker ziehen. Zusätzlichen Schutz bietet der Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters bis 30 mA in die Haushalts-Installation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektro-Installateur beraten.

Gebrauch

Gebläse- oder Ansaugöffnung nie abdecken.

Darauf achten, dass die Ansaugöffnung frei von Fusseln und Haaren bleibt.

Bei Überhitzung, z. B. durch Abdecken einer Luftöffnung, schaltet der Haartrockner automatisch die Heizung ab, kühl durch das Gebläse und schaltet nach kurzer Zeit die Heizung wieder ein.

Zum Vortrocknen von handtuch-trockenem Haar die kräftige Gebläsestufe mit hoher Temperatur wählen.

Die Gebläseöffnung ca. 10 cm vom Kopf entfernt halten.

Gebläse



Aus



sanft



kräftig

Temperatur



niedrig



mittel



hoch

Die Gebläse- und Temperaturstufen können beliebig kombiniert werden.

Cool-Taste



Die Cool-Taste ist in jeder Stufe zuschaltbar, zum idealen Festigen/ Formen der Frisur nach dem Trocknen.

Die Taste leuchtet blau, wenn die Cool-Funktion aktiviert ist.

Ondulierdüse



Zum gezielten Trocknen/Formen bestimmter Haarparten. Düse darf das Haar nie direkt berühren; sanftes Gebläse mit niedriger Temperatur einstellen.

Diffuser



Ideal für glattes oder strapaziertes Haar. Gibt feinem langem oder halblangem Haar mehr Volumen. Stifte direkt auf die Kopfhaut setzen und den Luftstrom durch kreisende Bewegungen verteilen. Kräftigen bis hohen Luftstrom einstellen.

Nur PHD976. :

Ionisation

Dieser Haartrockner ist mit einem Ionengenerator ausgestattet.

IONEN sind in der Natur vorhandene elektrisch geladene Teilchen.

Die Haare werden dadurch weicher und sind besser kämmbar. Zusätzlich wird das Fliegen der Haare reduziert.



Der Ionengenerator kann mit dem Schalter zu jeder Stufe zugeschaltet werden.

Der Schalter leuchtet rot, wenn die Ionisation zugeschaltet ist.

Aufbewahren

Zuleitung nicht zu straff aufwickeln!



Reinigen



Stromschlaggefahr!

*Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen.
Das Gerät niemals in Wasser tauchen.
Keinen Dampfreiniger benutzen.*

- Das Gerät außen nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Das Luft-Einlassgitter in Pfeilrichtungen drehen und dann abziehen. Das Gitter abspülen und trocknen oder mit einem weichen Pinsel reinigen. Nach der Reinigung das Luft-Einlassgitter gerade aufsetzen und durch Drehen entgegen der Pfeilrichtung fixieren.

Entsorgung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Garantiebedingungen

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland und die Adressen finden Sie auf der Heftrückseite. Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der benannten Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Änderungen vorbehalten.

Please read, follow and retain the operating instructions! These operating instructions describe several models with accessories.

Safety Information

⚠ Risk of electric shock and fire!

Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.

Keep children away from the appliance. Supervise children to prevent them from playing with the appliance.

Do not allow persons (also children) with restricted physical sensory perception or mental abilities or with lack of experience and knowledge to operate the appliance unless they are supervised or have been instructed in the use of the appliance by somebody who is responsible for their safety.

Do not use if the cord or appliance is damaged.

To protect the user, all repairs to the appliance, e.g. replacement of the power cord, should be carried out only by our customer service.

Do NOT

- bring the power cord into contact with hot parts
- pull the power cord over sharp edges,
- carry the appliance by the power cord.



Do not use near water which is in the bath, washbasin or other vessels.

⚠ Risk of death

Never bring the appliance into contact with water. This applies even if the appliance has been switched off. Therefore, after using the appliance or when taking a break from drying your hair, pull out the mains plug.

Additional protection will be provided if a residual-current-operated circuit-breaker up to 30 mA is fitted to your domestic power supply. Please ask an electrician for further information.

Using the appliance

Never cover the blower or intake opening. Ensure that the intake opening does not become blocked with fluff or hair.

If overheating occurs, e.g. due to an air opening being covered, the hair dryer automatically switches off the heater, cools it down with the fan and switches the heater on again shortly afterwards.

To predry towel-dry hair, select the powerful blower setting and a high temperature.

Keep the blower opening approx. 10 cm from your head.

Blower



Off



gentle



strong

Temperature



low



medium



high

Any blower and temperature settings can be combined.

Cooling button



The Cooling button can be switched on at any setting; ideal for styling/ shaping your hair after drying.

The button is lit blue when the cooling function is activated.

Crimping nozzle



For drying/shaping specific parts of the hair. Nozzle must never touch the hair; select a gentle blower setting at a low temperature.

Diffuser



Ideal for smooth or out-of-condition hair. Thickens fine, long or semi-long hair.

Place pins directly on the scalp and distribute the air flow by circular movements. Set strong to high air flow.

PHD976. only:

Ionisation

This hair dryer features an ion generator.

Ions are naturally occurring electrically charged particles.

These make hair softer and easier to comb. "Flying" hair is also reduced.



The ion generator can be switched on with the switch at any setting.

The switch is lit red when the ionisation is switched on.

For storage

Do not wind up the power cord too tightly!



Cleaning the appliance

Risk of electric shock!

Before cleaning the appliance, pull out the mains plug.

Never immerse the appliance in water.

Do not use a steam cleaner.

- Wipe the outside of the appliance with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents.
- Rotate the air inlet grille in the direction of the arrow and then remove. Rinse and dry the grille or clean with a soft paint brush. After cleaning the air inlet grille, re-attach and secure by rotating it against the direction of the arrow.

Disposal



This appliance has been identified in accordance with the European directive 2002/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). The Directive paves the way for effective EU-wide withdrawal and utilization of waste appliances.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased.

The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to alterations.

Veuillez lire la notice d'utilisation attentivement et entièrement, respectez les instructions qu'elle contient et rangez-la soigneusement! Cette notice d'instructions décrit plusieurs modèles et leurs accessoires.

Consignes de sécurité

Risque d'électrocution et d'incendie !

Ne branchez et faites marcher l'appareil que conformément aux indications figurant sur la plaque signalétique.

Éloignez les enfants de l'appareil. Surveillez les enfants pour empêcher qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Les personnes (enfants compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou ne détenant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, ne doivent pas utiliser l'appareil, sauf si quelqu'un les surveille au cours de cette opération ou si la personne responsable de leur sécurité leur a fourni des instructions relatives à son utilisation.

Ne l'utilisez que si le cordon d'alimentation et l'appareil ne présentent aucun dégât.

Afin d'écartier tout danger, seul notre service après-vente est habilité à réparer l'appareil, comme par ex. procéder au remplacement d'un cordon d'alimentation endommagé.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation

- N'entre pas en contact avec des pièces chaudes.
- Ne frotte pas contre des arêtes vives.
- Ne vous en servez pas comme poignée de transport.



N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau susceptible de se trouver dans une baignoire, un lavabo ou d'autres récipients.

Danger de mort

Veillez à ce que l'appareil n'entre jamais en contact avec l'eau. Le danger persiste même avec l'appareil éteint ; pour cette raison, débranchez la fiche mâle de la prise de courant après utilisation et aussi lorsque vous interrompez le séchage.

L'incorporation, dans le secteur de la maison, d'un disjoncteur différentiel (jusqu'à 30 mA) apporte un supplément de sécurité.

Demandez conseil à votre électricien installateur.

Utilisation

Ne recouvrez jamais les orifices d'aspiration et de sortie du ventilateur.

Veillez bien à ce que l'orifice d'aspiration reste exempt de peluches et cheveux.

Si le sèche-cheveux a surchauffé du fait que l'orifice d'entrée d'air a été recouvert d'un objet, le chauffage se désactive automatiquement et le ventilateur le refroidit ; le chauffage se réactive peu après.

Pour soumettre à un séchage préalable les cheveux que vous voulez sécher avec une serviette, réglez le ventilateur sur le haut débit à haute température.

Maintenez l'orifice de sortie du ventilateur env. 10 cm au dessus de la tête

Ventilateur



Arrêt



doux



énergique

Température



faible



moyen



élevé

Vous pouvez combiner à volonté les niveaux de vitesse du ventilateur et ceux de température.

Touche Cool



Vous pouvez ajouter la fonction Cool à chaque niveau, pour affermir/ mettre en forme votre coiffure à la fin du séchage.

La touche s'allume en bleu lorsque la fonction Cool est active.

Buse ondulée



Cette buse sert à sécher/mettre en forme certaines parties de votre chevelure. La buse ne doit pas toucher directement les cheveux ; réglez le ventilateur et la température sur un niveau réduit.

Diffuseur



Il est idéal pour les cheveux lisses et stressés. Il confère du volume aux cheveux longs ou mi-longs.

Faites reposer les tiges directement sur le cuir chevelu puis répartissez le flux en décrivant des mouvements rotatifs. Réglez le sèche-cheveux sur un flux d'air énergique à élevé.

PHD976. uniquement :

Ionisation

Ce sèche-cheveux est équipé d'un générateur d'ions

Les ions sont des particules électriques chargées naturellement présentes dans l'environnement.

Les cheveux s'assouplissent et deviennent plus faciles à peigner. Cette fonction réduit en outre la tendance des cheveux à voler.



L'interrupteur permet d'ajouter le générateur d'ions à tout niveau de marche de l'appareil.

L'interrupteur est allumé en rouge si vous avez ajouté l'ionisation.

Rangement



N'enroulez pas le cordon d'alimentation trop tendu !

Nettoyage



Risque d'électrocution!

Avant le nettoyage, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau. N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.

- Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou récurants.
- Tournez la grille d'admission d'air dans le sens de la flèche puis retirez-la. Rincez la grille et faites-la sécher ou nettoyez-la avec un pinceau à poils doux. Après le nettoyage, posez la grille d'admission d'air à plat et tournez-la en sens inverse de la flèche pour l'immobiliser.

Mise au rebut



Cet appareil a été labellisé en conformité avec la directive communautaire européenne 2002/96/CE visant les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le territoire de l'UE, d'une reprise et d'un recyclage des appareils usagés.

Pour connaître les consignes actuelles relatives à la mise au rebut, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou de votre municipalité.

Garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Sous réserve de modifications.

Leggere con attenzione interamente, osservare e conservare le istruzioni per l'uso! Queste istruzioni per l'uso descrivono diversi modelli con accessori.

Istruzioni di sicurezza

Pericolo di scossa elettrica e d'incendio!

Collegare e mettere in funzione l'apparecchio solo secondo i dati della targhetta d'identificazione.

Tenere l'apparecchio fuori della portata dei bambini. Impedire ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotta percezione sensoriale o ridotte capacità mentali oppure con carenti esperienze e conoscenze, a meno che non siano sorvegliate o non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Usare solo se il cavo di alimentazione e l'apparecchio non presentano danni.

Per evitare pericoli, le riparazioni all'apparecchio, come per es. la sostituzione del cavo di alimentazione danneggiato, devono essere eseguite solo dal servizio assistenza clienti.

Il cavo di alimentazione non deve essere

- messo in contatto con oggetti caldi
- tirato su spigoli taglienti,
- usato per trasportare l'apparecchio.



Non usare in prossimità di acqua contenuta in vasche da bagno, lavandini o altri contenitori.

Pericolo di morte

Non mettere mai l'apparecchio in contatto con acqua. Il pericolo è presente anche ad apparecchio spento, perciò dopo l'uso estrarre la spina anche se l'apparecchio non è in funzione.

L'installazione di un interruttore differenziale fino a 30 mA nell'impianto domestico offre una protezione supplementare. Lasciarsi consigliare dal proprio elettroinstallatore.

Uso

Non coprire mai l'apertura della ventola o di aspirazione.

Prestare attenzione che l'apertura di aspirazione resti libera da peli e capelli.

In caso di surriscaldamento, per es. a causa di ostruzione di un'apertura dell'aria, l'asciugacapelli spegne automaticamente il riscaldamento, si raffredda con la ventola e poco dopo riaccende il riscaldamento.

Per l'asciugatura preliminare di capelli asciugati con l'asciugamano, selezionare il grado forte della ventola con temperatura alta.

Tenere l'apertura della ventola a ca. 10 cm di distanza dalla testa.

Ventola



Spento



lenta



forte

Temperatura



bassa



media



alta

Il grado della ventola ed il grado di temperatura possono essere combinati a discrezione.

Tasto Cool



Il tasto Cool può essere aggiunto a qualsiasi grado, per consolidare/modellare in modo ideale l'acconciatura dopo l'asciugatura.


Quando la funzione Cool è attivata il tasto è acceso a luce blu.

Bocchetta ondulatrice



Per asciugare/modellare in modo mirato determinate parti della capigliatura. La bocchetta non deve mai toccare direttamente i capelli; regolare la ventola su lenta con una temperatura bassa.

Diffusore



Ideale per capelli lisci o affaticati. Conferisce più volume ai capelli sottili, lunghi o semilunghi.

Portare le punte a contatto diretto con il cuoio capelluto e distribuire la corrente d'aria con movimenti circolari. Regolare una corrente di aria forte o alta.

Solo PHD976.:

Ionizzazione

Questo apparecchio è dotato di un generatore di ioni.

Gli ioni sono particelle con carica elettrica presenti nella natura.

Grazie ad essi i capelli diventano più morbidi e possono essere pettinati meglio. Inoltre si riducono i capelli "volanti".



Con l'interruttore, il generatore di ioni può essere aggiunto a qualsiasi grado.

Quando la ionizzazione è attiva, l'interruttore è acceso a luce rossa.

Conservazione



Avvolgere senza tirare eccessivamente il cavo di alimentazione!

Pulizia



Pericolo di scarica elettrica e d'incendio!

Prima della pulizia estrarre la spina d'alimentazione.

Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua. Non utilizzare per la pulizia pulitrici a vapore.

- Strofinare esternamente l'apparecchio con un panno umido. Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
- Ruotare la griglia di aspirazione nel senso della freccia e poi staccarla. Lavare ed asciugare la griglia oppure pulirla con un pennello morbido. Dopo la pulizia applicare dritta la griglia di aspirazione e fissarla mediante rotazione in senso contrario alla freccia.

Smaltimento



Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La direttiva prescrive il quadro normativo per un recupero e riciclaggio degli apparecchi dismessi.

Informarsi sulle attuali vie per la rottamazione presso il proprio rivenditore specializzato o presso la propria amministrazione comunale.

Garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita.

Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito. Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto

Con riserva di modifiche.

De gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen, ernaar handelen en bewaren!
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft diverse modellen met toebehoren.

Veiligheidsvoorschriften

⚠ Gevaar van een elektrische schok en brandgevaar!

Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.

Houd kinderen uit de buurt van het apparaat. Toezicht houden op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Het apparaat niet laten bedienen door personen (ook kinderen) met verminderde zintuiglijke waarneming of geestelijke vermogens, of door personen met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze onder toezicht staan van of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Gebruik het apparaat uitsluitend indien het aansluitsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen.

Om gevaren te vermijden mogen reparaties aan het apparaat – bijvoorbeeld het vervangen van een beschadigd aansluitsnoer – uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantenservice.

Het aansluitsnoer niet

- in contact brengen met hete onderdelen,
- langs scherpe randen trekken,
- gebruiken om het apparaat op te tillen.



Niet gebruiken in de buurt van water dat zich in een badkuip, wasbak enz. bevindt.

⚠ Levensgevaar

Het apparaat niet met water in contact brengen. Dit gevaar bestaat ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Trek daarom na gebruik of bij onderbreking van het drogen de stekker uit het stopcontact.

Inbouw van een foutstroomveiligheids-schakelaar van max. 30 mA in de huis-installatie biedt aanvullende beveiliging. Vraag de elektro-installateur om advies.

Gebruik

De ventilator- of aanzuigopening nooit afdekken.

Zorg ervoor dat de aanzuigopening vrij blijft van vezels en haren.

Bij oververhitting, bijv. door een afgedekte luchtkoeling, schakelt de haardroger automatisch de verwarming uit, koelt af d.m.v. de ventilator en schakelt na korte tijd de verwarming weer in.

Kies de krachtige ventilatorstand en de hoge temperatuur om handdoekdroog haar te drogen.

De ventilatoropening ca. 10 cm van het hoofd houden.

Ventilator



Uit



zacht



krachtig

Temperatuur



laag



gemiddeld



hoog

De ventilator- en temperatuurstanden kunnen naar wens worden gecombineerd.

Cool-toets



De cool-toets kan bij elke stand worden ingeschakeld en is ideaal voor het verstevigen of modelleren van het kapsel na het drogen.

De toets brandt blauw wanneer de cool-functie is ingeschakeld.

Onduleerkop



Voor het drogen/modelleren van specifieke gedeeltes van het haar. De kop mag het haar niet raken; zachte ventilatorstand en lage temperatuur instellen.

Diffuser



Ideal voor sluw of beschadigd haar. Geeft meer volume aan fijn, lang of halflang haar.

De stiften direct op de hoofdhuid plaatsen en de luchtstroom verdelen door draaiende bewegingen te maken. Een krachtige tot harde luchtstroom instellen.

Uitsluitend PHD976.: Ionisatie

Deze haardroger beschikt over een ionengenerator.

Ionen zijn in de natuur voorkomende elektrisch geladen deeltjes.

De haren worden hierdoor zachter en laten zich makkelijker kammen. Bovendien wordt het haar minder statisch.



De ionengenerator kan op elke stand worden ingeschakeld met behulp van de schakelaar.

De ionengenerator kan bij elke stand worden ingeschakeld met behulp van de schakelaar.

Opbergen



Het aansluitsnoer niet te strak opwikkelen!

Reinigen



Gevaar van elektrische schok!

Voor het reinigen de stekker uit het stopcontact trekken.

Het apparaat niet onderdompelen in water.

Geen stoomreiniger gebruiken.

- De buitenkant van het apparaat schoonvegen met een vochtige doek. Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Het luchtinlaatstrooster in de pijlrichtingen draaien en dan verwijderen. Het rooster afspoelen en afdrogen of reinigen met een zacht kwastje. Na de reiniging het luchtinlaatstrooster recht aanbrengen en vastzetten door hem tegen de pijlrichting in te draaien.

Afvoer van het oude apparaat



Dit apparaat is geclasseerd volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over oude elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

Voor actuele informatie over de afvoer van het oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel of bij uw gemeente.

Garantie

Voor dit apparaat gelden de garantieverwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs nodig.

Wijzigingen voorbehouden.

Læs brugsvejledningen grundigt, følg den og opbevar den på et sikkert sted! Denne brugsanvisning beskriver flere modeller med tilbehør.

Sikkerhedsanvisninger

Fare for elektrisk stød og brandfare!

Maskinen må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.

Hold børn væk fra maskinen. Hold børn under opsyn for at forhindre, at de leger med maskinen.

Personer (også børn) med reduceret fysisk registreringsevne eller psykisk evne eller med manglende erfaring og viden må ikke betjene maskinen, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for din sikkerhed.

Maskinen må ikke tilsluttes lysnettet, hvis ledningen eller maskinen er behæftet med fejl.

Reparationer på el-apparatet som f.eks. udskiftning af en beskadiget elektrisk ledning må kun foretages af vores kundeservice for at undgå skader.

Leđningen må ikke

- berøre varme dele,
- trækkes hen over skarpe kanter,
- benyttes som håndtag.



Maskinen må ikke benyttes i nærheden af vand, f.eks. i badekar, vaskekummer eller andre beholdere.

Livsfare

Maskinen må aldrig komme i berøring med vand. Der kan også opstå fare, selvom maskinen er slukket. Træk derfor også stikket ud efter brug og ved afbrydelse af tørring.

Montering af et HFI-relæ indtil 30 mA i husets installation giver yderligere beskyttelse.

Indhent råd hos en elektriker.

Anvendelse

Ventilations- og indsugningsåbningen må aldrig tildækkes.

Sørg for, at indsugningsåbningen er fri for fnug og hår.

Hvis hårtørreren bliver for varm, f.eks. fordi luftåbningen dækkes til, slukker hårtørreren automatisk og tænder automatisk igen efter et par minutter.

Almindeligt vådt hår, som er tørret med et håndklæde, fortørres bedst med en kraftig luftstrøm og høj temperatur.

Hold luftåbningen ca. 10 cm væk fra hovedet.

Blæser



Sluk



skåne



kraftig

Temperatur



lav



middel



høj

De forskellige luftstrøm- og temperaturtrin kan kombineres efter behov.

Cool-taste



Cool-tasten kan tændes på ethvert trin. Velegnet til at fastholde/forme frisuren, når håret er tørret.

Tasten lyser blå, når cool-funktionen er aktiveret.

Onduleringsdyse



Velegnet til tørring/formning af bestemte dele af håret. Dysen må ikke berøre håret direkte; indstil blød blæsning med lav temperatur.

Diffuser



Velegnet til glat eller slidt hår. Giver fint, langt eller halvlangt hår mere volumen.

Anbring stifterne direkte på hårbunden og fordel luftstrømmen ved at bevæge diffuseren cirkulært. Indstil kraftig til høj luftstrøm.

Kun PHD976.:

Ionisation

Denne hårtørrer er udstyret med en iongenerator.

Ioner er elektrisk ladede partikler, der findes i naturen.

Derved bliver håret blødere, hvorved det er nemmere at rede. Desuden „flyver“ håret ikke så meget.



Iongeneratoren kan tændes i ethvert trin med kontakten.

Kontakten lyser rødt, når ionisationsfunktionen er aktiveret.

Opbevaring

Træk ikke for meget i ledningen under opviklingen.



Rengøring



Fare for elektrisk stød!

Træk netstikket ud før rengøring.

Kom aldrig maskinen i vand.

Der må ikke benyttes damprensere.

- Tør maskine af udvendigt med en fugtig klud. Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- Drej luftåbningsgitteret i pilens retning og tag det af. Skyl gitteret og tør det af eller renør det med en blød pensel. Sæt luftåbningsgitteret på plads igen efter rengøring ved at holde det lige og dreje det imod pilens retning.

Bortskaffelse



Dette apparat er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og brug af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, der gælder i hele EU-området.

Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen kontaktes.

Garanti

På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført på garanti. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning. Indsendelse til reparation.

Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker, kan indsendes til vort serviceværksted:

BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.

På reparationer ydes 12 måneders garanti. De kan naturligvis også indsende apparatet gennem Deres lokale forhandler.

Ændringer forbeholdes.

Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen og rett deg etter den. Den må oppbevares omhyggelig! Denne bruksanvisningen beskriver flere modeller med tilbehør.

Sikkerhetshenvisninger

⚠ Fare for elektrisk støt og brann!

Apparatet må kun tilkoples og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.

Hold barn borte fra apparatet. Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.

Personer (også barn) med reduserte åndelige svakheter eller evner, eller som mangler erfaringer og kunnskaper om apparatet, må ikke få betjene det, med mindre de har fått opplæring i bruken av apparatet og under tilsyn av personer som er ansvarlige for sikkerheten.

Den må kun brukes når strømkabelen og apparatet selv ikke viser tegn på ytre skader.

Reparasjoner på apparatet, f. eks. utskifting av ledningen, må kun utføres av vår kundeservice, for å unngå at det oppstår fare.

Leidningen må ikke

- komme i berøring med varme deler,
- trekkes over skarpe kanter,
- brukes til å bære apparatet i.



Apparatet må ikke brukes i nærheten av vann, heller ikke i nærheten av f. eks. badekar, vask eller andre beholdere som er fylt med vann.

⚠ Livsfare

Apparatet må ikke komme i berøring med vann. Det kan også være fare dersom apparatet er slått av. Støpselet må derfor trekkes ut etter bruk eller ved pauser.

Ekstra beskyttelse gir en installasjon av en jordfeilbryter inntil 30 mA i husets el-installasjon. Spør din elektro forhandler om råd.

Bruk

Viften og innsugingsåpningen må aldri tildekkes.

Pass på at innsugingsåpningen er fri for løs hår.

Ved overoppheting, f. eks. dersom en luftåpning blir tildekket, såsls hårtørkeren automatisk av, viften avkjøler apparatet og varmen såsls på etter kort tid igjen.

For å forhåndstørke hår som er tørket med håndkle, velges et kraftig vifteinn med høy temperatur.

Hold vifteåpningen ca. 10 cm bort fra hodet.

Vifte



Av



mykt



kraftig

Temperatur



lavt



middels



høyt

Vifte- og temperaturknappene kan kombineres etter ønske.

Cool knapp



Cool knappen kan aktiveres på hvert trinn, den er ideell for å feste/forme frisyren etter torkingen.

Knappen lyser blått når Cool funksjonen er aktivert.

Føntut



For å tørke/forme bestemte hårdeler. Dysen må aldri direkte berøre håret. Still inn en myk luftstrøm med lav temperatur.

Diffuser



Ideell for glass eller slitt hår.
Gir fint, langt hår eller halvlangt hår mer volum.
Sett stiftene direkte på hodebunnen og fordel luftstrømmen med kretsende bevegelser. Still inn en kraftig eller høy luftstrøm.

Kun PHD976.: Ionisering

Denne hårtørkeren er utstyrt med en ion-generator.

Ionene er elektrisk oppladde deler som befinner seg i naturen.

Håret blir mykere, lar seg bedre kjemme ut. I tillegg blir det ikke "rusket" og kruser seg mye mindre, slik at de bedre kan kjemmes. I tillegg "flyr" håret mindre.



Ion-generatoren kan slås på med bryteren ved hvert trinn.

Bryteren lyser rødt når ioniseringen er innkoplet.

Oppbevaring



Ledningen må ikke vikles opp for stramt!

Rengjøring

⚠ Fare for strømstøt!

Før rengjøring må stopselet trekkes ut.
Apparatet må aldri dyppes ned i vann.
Ikke bruk damprenser.

- Apparatet må kun tørkes av utvendig med en fuktig klut. Ikke bruk skarpe eller skurende midler.
- Inntaksgitteret for luft dreies i pilens retning og trekkes så av. Vask av gitteret og tørk det med en myk pensel. Etter rengjøringen må inntaksgitteret for luft settes på igjen og dreies på i pilens retning til det er skrudd fast.

Henvisning om avskaffing



Dette apparatet tilsvarer det europeiske direktivet 2002/96/EG som kennetegner gamle elektro- og elektronikk apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktivet angir rammen for returnering og gjenvinning av de gamle apparatene som er gyldig for hele EU.

Tips om aktuelle måter å skrote apparatet på fås ved henvendelse til faghandelen eller hos kommunen.

Garanti

For dette apparatet gjelder de garanti-betingelsjer som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

Endringer forbeholdes.

Läs noga igenom bruksanvisningen.
Spara den! Denna bruksanvisning
beskriver flera olika modeller med tillbehör.

Säkerhetsanvisningar

⚠ Risk för stötar samt brandrisk!

Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är densamma som anges på maskinen typskylt.

Hold barn borte fra maskinen. Håll barn under uppsikt för att förhindra att de leker med produkten.

Låt inte personer (gäller även barn) med reducerad kroppslig sinnesförmiddelse eller mental förmåga eller med otillräckligt erfarenhet och kunskap använda produkten utan att ha uppsikt över dem eller att de fått instruktioner om hur produkten ska användas av en person, som ansvarar för deras säkerhet.

Produkten får inte användas om den eller sladden är skadad.

Reparationer på produkten, t.ex. byte av sladd, får endast utföras av service. Detta för att undvika skador på person.

Se till att sladden inte

- komma i kontakt med heta föremål
- ligga över vassa kanter,
- används att bära produkten i.



Använd inte hårtorken nära vatten i badkar, tvättställ eller andra kärl.

⚠ Livsfara

Låt aldrig hårtorken komma i kontakt med vatten. Risken kvarstår även om hårtorken stängts av. Dra därför alltid ut stickkontakten ur vägguttaget när du använt färdigt hårtorken och vid avbrott i torkningen.

Extra skydd ger en jordfelsbrytare som löser ut vid 30 mA felström. Råd gör med fackman.

Användning

Täck aldrig över öppningarna över fläkt resp. luftinsug.

Håll öppningen över luftinsuget ren och fri från ludd och hår.

Om den överhettas, t.ex. om en luftöppning täcks över, stängs hårtorken automatiskt av men kyls av fläkten och värmen sätts sedan på igen efter en kort stund.

Välj hög fläkthastighet och hög temperatur för att börja torka handdukstortt hår.

Håll fläktöppningen på ca. 10 cm avstånd från håret.

Fläkt



Av



mjuk gång



kraftig

Temperatur



lägg



medel



hög

Fläkthastighet och temperatur kan kombineras på valfritt sätt.

Cool-knapp



Du kan trycka på Cool-knappen oberoende av fläkthastighet och temperatur. Lämplig för att ge stadga åt resp. forma frisyren sedan håret torkat.

Knappen lyser blå när Cool-funktionen är påslagen.

Munstycke för lockar



Används för att torka resp. forma vissa bestämda ställen på håret. Munstycket får aldrig röra direkt vid håret; ställ in mjuk fläktgång och låg temperatur.

Diffuser



Mycket bra vid slätt eller nött hår. Ger mer volym åt tunt, långt och halvlångt hår.

Tryck munstycket lätt direkt mot hårbotten och fördela luftströmmen med vågformade rörelser. Ställ in stark fläktgång.

Gäller endast modell PHD976.:

Jonisering

Denna hårtork är utrustad med en jongenerator.

Joner är elektriskt laddade partiklar som finns runt omkring oss.

De gör hårstråna mjukare och därför lättare att kamma. Dessutom gör de hårstråna mindre flygiga.



Jongeneratorn kan kopplas på i alla lägen med strömbytaren.

Strömbytaren lyser röd när jonisering är påslaget.

Förvaring



Linda inte sladden för hårt runt hårtorken!

Rengöring

Risk för elektriska stötar!

Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.

Doppa aldrig produkten i vatten.

Använd aldrig ånga vid rengöring.

- Produkten torkas av med fuktig duk på utsidan. Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- Vrid gallret över luftintaget i pilens riktning och dra av det. Skölj gallret och torka det eller rengör med mjuk pensel. Sätt efter rengöringen tillbaka gallret och vrid i motsatt riktning mot pilen tills det sitter fast.

Den gamla maskinen



Denna produkt uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2002/96/EG om elektriska och elektroniska hushållsprodukter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla produkter inom EU.

Hör med din kommun eller det ställe där du köpt produkten var du lämnar en gammal maskinen.

Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

Lue käyttöohje tarkkaan, noudata siinä olevia ohjeita ja säilytä se huolellisesti! Käyttöohje on tarkoitettu useille malleille ja niiden varusteille.

Turvallisuusohjeita

Sähköisku- ja palovaara!

Liitä laite ainostaan typpikilvessä olevien ohjeiden mukaiseen sähköverkkoon.

Ei lasten ulottuville. Älä jätä lapsia koskaan yksin, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

Henkilöt (myös lapset), jotka ovat ruumiillisesti tai henkisesti rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, eivät saa käyttää laitetta, paitsi jos he käyttävät sitä valvonnan alaisena tai ovat saaneet opastusta laitteen käyttöön henkilöltä, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.

Käytä laitetta vain, kun laite ja liitännätöjohdot ovat moitteettomassa kunnossa.

Laitteen korjaukset, esim. liitännätöjohdon vaihdon, saa tehdä turvallisuussyyistä vain valtuutettu huoltoliike.

Varo, ettei liitännätöjohdot

- joudut kosketuksiin kuumien pintojen kanssa,
- vaurioitunut terävien reunojen vuoksi,
- älä kanna laitetta liitännätöjohdosta.



Älä käytä hiustenkuivainta kylpyammeen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden läheisyydessä.

Hengenvaara

Varo, ettei laite joudu kosketuksiin veden kanssa. Vaikka laite on kytketty pois päältä, muista irrottaa pistotulppa pistorasiasta aina käytön jälkeen ja kun keskeytät kuivaamisen.

Lisäsuojaksi voi asentaa virkavirtasuojakytkinen (max. 30 mA). Kysy tarkempia tietoja sähköasentajalta.

Käyttö

Älä peitä puhallus- tai ilmanottoaukkoja.

Varmista myös, ettei ilmanottoaukossa ole näytää tai hiukset.

Ylikuumetessaan, esim. ilma-aukon peittymessä, hiustenkuivain kytkee automaattisesti lämpövastukseen pois päältä, puhallin jäähdyyttää sen ja hetken kuluttua lämpövastus kytkeytyy taas päälle.

Aloita pyyhekuivien hiukset kuivaus valitsemalla voimakas puhallusteho ja korkeampi lämpö.

Pidä puhallusaukko noin 10 cm päässä hiuksista.

Puhallusteho



pois



pehmeä



voimakas

Lämpötila



alhainen



keskilämpö



korkea

Puhallustehoja ja lämpötiloja voit yhdistellä mieleisi mukaan.

Kylmäpuhalluspainike



Kylmäpuhalluksen voit kytkeä päälle kaikissa asennoissa. Soveltuu ihanteellisesti kampauskseen kiinteyttämiseen/muotoiluun kuivausken jälkeen.

Painikkeeseen syttyy sininen valo, kun kylmäpuhallus on käynnistetty.

Ilmankeskitin



Hiusten tarkkaan kuivaamiseen/ muotoiluun. Suutin ei saa koskettaa hiukset; valitse pehmeä puhallus ja alhainen lämpötila.

Ilmanhajoitin



Sopii ihanteellisesti sileille tai rasittuneille hiuksille. Sillä saat enemmän tuuheutta ohuisiin, pitkiin tai puolipitkiin hiuksiin.

Aseta piikit suoraan hiusten tyveen ja liikuta suutinta pyörivin liikkein, jolloin ilmavirta jakaantuu hiuksiin laajalle alalle. Valitse voimakas puhallus.

Vain PHD976.: Ionitoiminto

Hiustenkuivain on varustettu ionitoiminnolla. Ionit ovat luonnossa esiintyviä sähköisesti varautuneita hiukkasia.

Hiuksista tulee pehmeämmät ja ne on helpompi kammata. Lisäksi hiusten sähköistyminen vähenee.



Voit käynnistää ionitoiminnon kytkimestä kaikkilla tehoalueilla.

Voit käynnistää ionitoiminnon kytkimestä kaikkilla tehoalueilla.

Säilytys

Älä kelaa liitäntäjohtoa liian kireälle!



Puhdistus

⚠️ Sähköiskun vaara!

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta.

Älä upota laitetta veteen.

Älä käytä höyrypuhdistinta.

- Pyyhin laitteen ulkopinnat puhtaaksi kostealla pyyhkeellä. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusmenetelmiä.
- Käännä ilmasäleikköä nuolen suuntaan ja irrota. Pese säleikkö puhtaaksi ja kuivaa tai puhdista se pehmeällä siveltimellä. Kun ilmasäleikkö on puhdistettu, aseta se paikalleen ja kierrä päinvastaiseen suuntaan kuin nuoli.

Kierrätysohjeita



Tässä laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteron mukainen merkintä (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktiivi antaa puitteet käytöstä poistettujen laitteiden palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä ja se koskee kaikkia EU-maita.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat koneen myyjältä sekä kaupungin tai kunnan virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

Takuu

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuehdot. Täydelliset takuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen. Takutapauksessa on näytettävä ostokuitti

Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para una posible consulta posterior. Las presentes instrucciones de uso son válidas para dos modelos de aparato diferentes con accesorios.

Advertencias generales de seguridad

⚠ ¡Peligro de descarga o incendio!

Conectar y usar el aparato sólo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.

Mantener el aparato fuera del alcance de los niños. Vigilar a los niños con objeto de evitar que jueguen con el aparato. No permitir que las personas cuyas facultades sensoriales o mentales estén mermadas o que carezcan de suficientes conocimientos y experiencia, manejen y manipulen el aparato, excepto en caso de hacerlo bajo la vigilancia de una persona con experiencia o haber recibido instrucción práctica por la persona responsable de su seguridad.

No conectar el aparato a la red eléctrica en caso de presentar el cable de conexión o el aparato mismo huellas visibles de desperfectos.

Con objeto de evitar cualquier situación de peligro para el usuario, las reparaciones que fuera necesario efectuar en el aparato, como por ejemplo sustituir el cable de conexión defectuoso, sólo pueden ser ejecutadas por personal especializado del Servicio Técnico Oficial de la marca.

El cable de conexión del aparato no deberá

- no entre en ningún momento en contacto con objetos o piezas calientes,
- no arrastrar el cable de conexión del aparato por encima de bordes o cantos cortantes,
- ser usado para transportar el aparato.

No usar el aparato en las proximidades de bañeras, lavabos o cualquier otro recipiente lleno de agua !



⚠ ¡Peligro de muerte!

¡Evitar cualquier contacto del aparato con el agua! ¡Desconectar siempre el aparato extrayendo el cable de conexión de la toma de corriente, al interrumpir o concluir su uso!

Una protección adicional se puede lograr instalando en la red eléctrica de la vivienda un interruptor de corriente diferencial hasta 30 mA. Consulte a este respecto con un electricista autorizado.

Uso

No cubrir ni obstruir nunca las aberturas de aspiración o salida del aire.

Prestar atención a que la abertura de aspiración del aire esté siempre libre de pelusas o cabellos.

En caso de sobrecalentamiento, por ejemplo al estar obstruida una de las aberturas de entrada del aire, el secador desconecta automáticamente la calefacción, se enfria a través del ventilador y vuelve conectar automáticamente la calefacción al cabo de unos instantes.

Para el secado del cabello húmedo (secado con toalla), se aconseja seleccionar las posiciones correspondientes a gran caudal de aire y alta temperatura.

Mantener la abertura del ventilador a una distancia de aprox. 10 cm respecto a la cabeza.

Ventilador



Desconexión



caudal de aire suave



caudal de aire fuerte

Temperatura



baja



media



alta

Los escalones de potencia y de temperatura del secador se pueden combinar libremente entre sí.

Tecla «Cool» para aire frío



Esta tecla se puede activar con cualquiera de las posiciones de trabajo del secador seleccionada. La función es ideal para moldear y fijar el peinado, tras secar el cabello.

Al activar la función del aire frío, la tecla se ilumina de color azul.

Boquilla concentradora del aire



Para secar y moldear determinadas zonas del cabello. La boquilla no debe entrar nunca en contacto directo con el cabello. Ajustar un caudal de aire suave, con temperatura baja.

Difusor



Accesorio ideal para el cabello liso o sometido a fuerte desgaste. Da más volumen al cabello fino, largo o semilargo.

Apojar los dedos del difusor directamente sobre el cuero cabelludo y distribuir el aire caliente mediante movimientos giratorios a concéntricos. Seleccionar un caudal de aire de fuerte a alto.

Sólo para el modelo PHD5976.: Ionización

Este secador de pelo está equipado con un generador de iones.

Los iones son partículas cargadas eléctricamente, generadas por la naturaleza, que desarrollan un efecto suavizador sobre el cabello, facilitando su peinado. Además contribuyen a que el cabello luzca liso y sedoso, reduciendo el «electrizado» del mismo.



El generador de iones se puede usar en combinación con cualquier escalón de potencia del secador.

Al activar la función ionizadora, el mando se ilumina de color rojo.

Guardar



¡No tensar excesivamente el cable de conexión al enrollarlo!

Limpieza del aparato



¡Peligro de descargas eléctricas!

Antes de iniciar la limpieza del aparato, extraer el cable de conexión de la red eléctrica.

¡No sumergir nunca el aparato en agua!

¡No utilizar limpiadoras de vapor!

- Limpiar el recipiente por fuera con un paño húmedo. ¡No utilizar agentes agresivos ni abrasivos!
- Girar la rejilla de entrada del aire en la dirección señalada por la flecha y retirarla del aparato. Enjuagar y secar la rejilla o limpiarla con un pincel. Colocarla a continuación en posición vertical en su emplazamiento y fijarla girándola en la dirección opuesta a la señalada por la flecha.

Consejos para la eliminación de embalajes y el desguace de aparatos usados



El presente aparato incorpora las marcas prescritas por la directiva europea CE/2002/96 relativa a la retirada y el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos usados (WEEE). Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y un reciclaje de los aparatos usados con validez para toda la Unión Europea.

Solicite una información detallada y actual a este respecto a su distribuidor o Administración local.

Garantía

CONDICIONES DE GARANTIA PAE

BOSCH, se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante el período de 24 meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra necesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por BOSCH.

En el caso de que el usuario solicitará la visita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento.

Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento en las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones.

Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de BOSCH, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE COMPRA o que el usuario acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado.

La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por BOSCH, significa la pérdida de garantía.

GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE COMPRA. Todos nuestros técnicos van provistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) que le acredita como Servicio Autorizado de BOSCH. Exija su identificación.

MODELO:, FD:, E-Nr.: F. COMPRA:

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Ler atentamente as Instruções de Serviço, proceder em conformidade e guardá-las. Estas instruções de serviço referem-se a vários modelos com os respectivos acessórios.

Indicações de segurança

⚠ Perigo de choque eléctrico e de incêndio!

Ligar e utilizar o aparelho somente de acordo com as indicações constantes da placa de características.

Manter as crianças afastadas do aparelho. Vigiar as crianças, para evitar que estas brinquem com o aparelho.

Não permitir que o aparelho seja utilizado por pessoas (e também crianças) com limitações sensoriais, físicas ou mentais ou, ainda, sem experiência e sem conhecimentos sobre o aparelho, a menos que sejam vigiadas ou que tenham recebido informações sobre a utilização do mesmo, por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Utilizar só, se o cabo de alimentação e o aparelho não apresentarem quaisquer danos.

Reparações na máquina, como por ex. substituição de um cabo eléctrico danificado, só podem ser efectuadas pelos nossos Serviços Técnicos, para se evitarem situações de perigo.

O cabo não deve

- entrar em contacto com componentes quentes,
- ser puxado sobre arestas vivas,
- ser utilizado como pega para transporte.



Não utilizar próximo de água, que se encontre na banheira, lavatório ou outros recipientes.

⚠ Perigo de morte

Nunca colocar o aparelho em contacto com água. Também há perigo, se o aparelho estiver desligado. Por isso, depois da utilização ou em caso de interrupção na secagem do cabelo, desligar sempre a ficha da tomada.

Com a montagem dum interruptor de segurança para corrente de fuga até 30 mA na instalação doméstica, obter-se-á uma protecção adicional. Consulte um electricista, para obter mais informações sobre este assunto.

Utilização

Nunca tapar a turbina ou a abertura de aspiração de ar.

Ter em atenção que a abertura de aspiração de ar deve estar limpa de fios ou cabos.

Em caso de sobreaquecimento, por ex. devido a obstrução de uma abertura de ventilação, o secador desliga automaticamente, arrefece graças ao ventilador e volta a ligar o aquecimento, passado pouco tempo.

Para a pré-secagem do cabelo, apenas seco com uma toalha, seleccionar uma fase forte para a turbina e uma temperatura alta.

Manter a abertura da turbina cerca de 10 cm afastada da cabeça.

Turbina



Desl.



suave



forte

Temperatura



baixa



média



elevada

As fases do ventilador e da temperatura podem ser combinadas a gosto.

Tecla Cool



A tecla Cool pode ser activada em qualquer fase, para que seja dada ao cabelo, depois de seco, a melhor fixação ou a melhor forma.

A tecla está iluminada a azul, se a função Cool estiver activada.

Bico para ondulação



Para secar/dar forma a determinadas zonas do cabelo. O bico nunca deve entrar em contacto directo com o cabelo; regular a turbina suave com temperatura baixa.

Difusor



Ideal para cabelo liso ou resistente. Dá mais volume a cabelos finos e longos.

Colocar os pinos directamente sobre o couro cabeludo e distribuir a corrente de ar através de movimentos circulares. Fazer uma regulação da corrente de ar forte até alta.

Apenas o PHD976.: Ionização

Este secador de cabelo está equipado com um gerador de iões.

Iões são partículas carregadas de electricidade existentes na Natureza.

Devido a isso, os cabelos ficam mais macios e fáceis de pentear. Além disso, o «voar» dos cabelos é mais reduzido.



Através do interruptor, o gerador iónico pode ser ligado para qualquer fase.

O interruptor está iluminado a vermelho se a ionização estiver activada.

Arrumação



Não enrolar o cabo de forma a ficar muito esticado!

Limpeza



Perigo de choque eléctrico!

Antes da limpeza, desligar a ficha da tomada. Nunca mergulhar a máquina em água. Não utilizar qualquer aparelho de limpeza a vapor.

- Limpar o exterior da máquina com um pano húmido. Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
- Rodar a grelha de entrada de ar no sentido da seta e desmontá-la. Lavar e secar a grelha ou limpá-la com um pincel macio. Depois da limpeza, assentar a grelha de entrada de ar no secador e fixá-la através de rotação em sentido contrário ao da seta.

Indicações sobre reciclagem



Este aparelho está identificado de acordo com a Norma Europeia 2002/96/UE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados (Waste electrical and electronic equipment – WEEE). A Norma prevê as condições para recolha e valorização de aparelhos usados, a vigorar em toda a UE.

Poderá informar-se sobre os meios actuais de reciclagem Junto do seu Agente ou dos Serviços Municipalizados.

Garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país, em que o mesmo for adquirido. O Agente onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço em garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε καλά τις οδηγίες χρήσης, να τις τηρείτε και να τις φυλάξετε! Αυτές οι Οδηγίες χρήσης περιγράφουν περισσότερα μοντέλα με εξαρτήματα.

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠️ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαϊά!

Συνδέετε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στην πινακίδα τύπου αυτής.

Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή. Επιβλέπετε τα παιδιά, για να εμποδιστεί, το παιγνίδι με τη συσκευή.

Πρόσωπα (επίσης παιδιά) με σωματικές διαταραχές στις αισθήσεις ή μειωμένη νοητική ικανότητα ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων δεν πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται ή είχαν κατατοπιστεί σχετικά με τη συσκευή από πρόσωπο, υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνον, όταν αυτή και το καλώδιό της δεν παρουσιάζουν βλάβες.

Επισκευές στη συσκευή, π.χ. αλλαγή χαλασμένου καλωδίου, επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από τη δική μας υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.

Το τροφοδοτικό καλώδιο δεν επιτρέπεται

- να έρθει σε επαφή με καυτά μέρη ούτε,
- να τραβηγχτεί πάνω από αιχμηρές άκρες,
- να χρησιμοποιηθεί ως λαβή για τη μεταφορά της συσκευής.



Να μη χρησιμοποιείται κοντά σε νερό που περιέχεται σε μπανιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία.

⚠️ Κίνδυνος-Θάνατος

Μη φέρετε τη συσκευή ποτέ σε επαφή με νερό. Ο κίνδυνος υφίσταται επίσης και όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας, γι' αυτό μετά από κάθε χρήση επίσης σε διακοπή του στεγνώματος των μαλλιών, βγάζετε το φις από την πρίζα.

Πρόσθετη προστασία προσφέρει η τοποθέτηση προστατευτικού διακόπτη ρεύματος διαρροής μέχρι 30 mA στην οικιακή εγκατάσταση. Ζητήστε σχετικά τη συμβολή του ηλεκτρολόγου σας.

Χρήση

Μην καλύπτετε ποτέ το άνοιγμα του ανεμιστήρα ή το άνοιγμα αναρρόφησης.

Προσέχετε να διατηρείται το άνοιγμα αναρρόφησης πάντοτε καθαρό από χνούδια και τρίχες.

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, π.χ. λόγω κάλυψης κάποιου ανοίγματος αερισμού, το σεσουάρ θέτει αυτόμata τη θέρμανση εκτός λειτουργίας, ψύχεται μέσω του ανεμιστήρα και επαναθέτει μετά από σύντομη διάρκεια τη θέρμανση σε λειτουργία.

Για το προκαταρκτικό στέγνωμα των μαλλιών μετά το στέγνωμα με πετσέτα φροτέ επιλέξτε την ισχυρή βαθμίδα ανεμιστήρα με υψηλή θερμοκρασία.

Κρατάτε το άνοιγμα του ανεμιστήρα σε απόσταση περ. 10 cm από το κεφάλι.

Ανεμιστήρας



Off



απαλός



ισχυρός

Θερμοκρασία



χαμηλή



μεσαία



υψηλή

Οι βαθμίδες της φτερωτής και της θερμοκρασίας μπορούν να συνδυάζονται κατά βούληση.

Πλήκτρο Cool



Το πλήκτρο Cool μπορεί να πατηθεί πρόσθετα σε κάθε βαθμίδα, για το ιδανικό φιξάρισμα/φορμάρισμα της κόμμωσης μετά το στέγνωμα.

Το πλήκτρο είναι αναμμένο μπλε, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Cool.

Ακροστόμιο για οντουλασιόν



Για το στέγνωμα/φορμάρισμα ορισμένων τμημάτων των μαλλιών. Το ακροστόμιο δεν επιτρέπεται να βρίσκεται ποτέ σε άμεση επαφή με τα μαλλιά, ρυθμίστε στην απαλή βαθμίδα του ανεμιστήρα και χαμηλή θερμοκρασία.

Φυσούνα



Ιδανική για ίσια ή ταλαιπωρημένα μαλλιά. Προσδίδει στα λεπτά μακριά ή ημίκοντα μαλλιά περισσότερο όγκο.

Βάλτε τις ακίδες σε άμεση επαφή με το κεφάλι και κατανέμετε το ρεύμα του αέρα με κυκλικές κινήσεις. Ρυθμίστε δυνατό έως υψηλό ρεύμα αέρα.

Μόνο PHD976.:

Ιονισμός

Το σεσουάρ αυτό είναι εξοπλισμένο με ιονογεννήτρια.

Τα ιόντα είναι σωματίδια με ηλεκτρικό φορτίο που υπάρχουν στη φύση.

Χάρη σ' αυτά τα μαλλιά σας γίνονται μαλακότερα και μπορείτε να τα χτενίζετε ευκολότερα. Επιπλέον μειώνεται ο "ηλεκτρισμός" των μαλλιών.



Η ιονογεννήτρια μπορεί με τον διακόπτη να τεθεί σε κάθε βαθμίδα πρόσθετα σε λειτουργία.

Η ιονογεννήτρια μπορεί να τεθεί με τον διακόπτη πρόσθετα σε κάθε βαθμίδα σε λειτουργία. Ο διακόπτης είναι αναμμένος κόκκινος, όταν έχει τεθεί πρόσθετα ο ιονισμός σε λειτουργία.

Φύλαξη

Κατά το περιτύλιγμα μην το παρατεντώνετε!



Καθαρισμός

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν τον καθαρισμό τραβήξτε το φίς από την πρίζα.

Μη βυθίστε τη συσκευή ποτέ μέσα σε νερό.

Μη χρησιμοποιήστε ατμοκαθαριστή.

- Καθαρίστε τη συσκευή εξωτερικά, σκουπίζοντάς την με βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιήστε αιχμηρά ή διαβρωτικά μέσα καθαρισμού.
- Στρέψτε το πλέγμα εισόδου αέρα στις κατεύθυνσεις των βελών και μετά αφαιρέστε το. Ξεπλύνετε το πλέγμα και στεγνώστε το ή καθαρίστε το με ένα μαλακό πινέλο. Μετά τον καθαρισμό τοποθετήστε το πλέγμα εισόδου αέρα ίσια και στερεώστε το στρέφοντάς το αντίθετα προς την κατεύθυνση του βέλους.

Απόσυρση



Η συσκευή έχει σημανθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 Ε.Κ. περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για την σε όλη την επικράτεια της Ε.Ε. ισχύουσα παραλαβή και αξιοποίηση των παλιών συσκευών από τον πωλητή.

Για πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης απευθυνθείτε στο ειδικό κατάστημα, απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή στη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή του τόπου κατοικίας σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εγγύηση παρέχεται για εικοσιτέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία αγορά της συσκευής που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς (δελτίο λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο). Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς.
2. Η εταιρία, μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση επαναφοράς σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους, (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, οι λαμπτήρες κ.λπ.) εφόσον αυτή προέρχεται από την κατασκευή και όχι από την κακή χρησιμοποίηση, την λανθασμένη εγκατάσταση, την μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, την ακατάλληλη συντήρηση, την επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων ή εξωγενείς παράγοντες όπως ηλεκτρικές αντιδράσεις κ.λπ.

Στην περίπτωση που η εταιρία ειδοποιηθεί για την πλημμελή λειτουργία μετά την πάροδο εξάμηνου από την αγορά της, θεωρείται ότι η συσκευή κατά την παράδοσή της στον τελικό καταναλωτή λειτουργούσε κανονικά και ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε ελαττωματικότητά της εκτός αν ο τελικός καταναλωτής αποδείξει το αντίθετο. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης παρέχονται δωρεάν το ανταλλακτικά, η εργασία επισκευής και η μεταφορά της συσκευής (αν αυτό κριθεί απαραίτητο) στα συνεργεία της εταιρίας. Οπαιαδήποτε άλλη αξίωση αποκλείεται.

3. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση πραγματοποίησης επισκευών ή γενικά παρεμβάσεων μη εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία προσώπων στη συσκευή.
4. Η κάθε επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει το χρόνο της εγγυησης.
5. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστωνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.
6. Η εγγύηση παύει να ισχύει από τη στιγμή που η κυριότητα της συσκευής μεταβιβάστει σε τρίτο πρόσωπο από τον αγοραστή.
7. Άλλαγή της συσκευής γίνεται μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωσή της.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Kullanma kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz, verilen bilgilere göre hareket ediniz ve ileride lazım olma ihtiyalinden dolayı itinayla saklayınız! Bu kullanma kılavuzunda birden fazla modeli ve aksesuarlarını tarif etmektedir.

Güvenlik bilgileri

⚠ Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihazı sadece güç kaynağının tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayınız ve çalıştırınız.

Cocukları cihazdan uzak tutunuz. Çocukları cihaz ile oynamasını önlemek için, denetim altında tutunuz.

Vücutsal hassaslığı azalmış veya akı dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi sahibi olmayan kişilerin (çocuklar dahil), cihazı kullanmasına izin vermeyiniz; bu kişilere ancak sorumluluğu üstlenecek bir kişinin denetimi altında veya cihazın kullanımı hususunda yeterli eğitim gördülerse, kullanma izni veriniz.

Cihazı sadece bağlantı kablosunda veya kendisinde herhangi bir arıza yoksa kullanmayıınız.

Cihazda yapılacak onarımlar (örn. hasarlı bir elektrik kablosunun değiştirilmesi), muhtemel tehlikelerin önlenmesi için sadece yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır.

Elektrik kablosu

- sıcak parçalara temas etmemelidir,
- keskin kenarlar üzerinden çekiliş geçirilmemelidir,
- cihazı taşımak için kullanılmamalıdır.



Vücutlarına örn. kalp pili gibi tıbbi cihazlar emplante edilmiş (yerleştirilmiş) kişiler tartışın sadece normal tartma fonksiyonunu kullanmalıdır.

⚠ Ölüm tehlikesi

Sıcak parçalara temas etmemelidir. Cihaz kapaklıken de tehlike söz konusudur, bu nedenle, kullandıkten sonra kurutma işlemine ara verildiği zaman dahi, fişini çekip prizden çıkarınız.

Mesken elektrik donanımına, azami 30 mA değerine sahip bir hatalı akım koruma şalteri kurulması, ek bir koruma sağlar. Bu konu hakkında elektrik tesisatınızdan bilgi alınız.

Kullanım

Fan veya emme deliğinin üzerine veya öünü keşinlikle kapatmayın.

Emme deliğinde iplik, tiftik ve saç olmamasına dikkat ediniz.

Örn. bir hava deliği kapatıldığında söz konusu olabilecek aşırı ısınma halinde, saç kurutma makinesi (fön) otomatik olarak kapanır, fan üzerinden soğur ve kısa süre sonra ısıtmayı yine açar.

Havlu ile kurutulmuş durumdaki saçların ön kurutma işlemi için, güçlü fan kademesini yüksek sıcaklık derecesi ile birlikte kullanınız.

Hava çıkış deliğini kafadan yakla. 10 cm uzakta tutunuz.

Fan



Kapal



hassas



güçlü

Sıcaklık



düşük



orta



yüksek

Fan ve ısı kademeleri istenildiği şekilde birbirleri ile kombine edilebilir.

Cool (soğuk) tuşu



Cool (soğuk) tuşu, her kademede ek olarak devreye sokulabilir; saçların kurutulmasından sonra, en iyi şekilde sabitlenmesi/şekillendirilmesi için kullanılır.

Cool (soğuk) fonksiyonu devreye sokulduğu zaman, tuş mavi yanar.

Ondüle başlığı



Sağcların belli kısımlarını kurutmak/şekillendirmek için kullanılır. Başlık saçlara kesinlikle doğrudan temas etmemelidir; hassas fan ve düşük ısı ayarını seçiniz.

Difüzör



Düz veya hırpalanmış saçlar için çok uygundur. İnce uzun veya yarı uzun saçların daha hacimli görünmesini sağlar.

Ünitenin çubuklarını kafa derisine temas ettiriniz ve hava akımını, cihaz ile dairesel hareketler yaparak dağıtınız. Güçlü ile yüksek arasında bir hava akımı ayarlayınız.

Sadece PHD976.: İyonizasyon

Bu saç kurutma makinesi bir iyon jeneratörü ile donatılmıştır.

İyonlar, doğada mevcut olan, elektrik yüklü partiküllerdir (atom veya molekül).

Sağclar bu sayede daha yumuşak olur ve daha iyi taranabilir. Ek olarak, saçların uçuşması da azalır.



Iyon jeneratörü, şalter üzerinden her kademeye ek olarak açılabilir. İyonizasyon devreye sokulduğu zaman, şalter kırmızı yanar.

Muhafaza edilmesi

Elektrik kablosu çok sıkı sarılmamalıdır!



Cihazın temizlenmesi



Cereyan çarpma tehlikesi!

Temizleme işleminden önce elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.

Cihazı kesinlikle suya sokmayın.

Cihazı temizlemek için buharlı temizleme cihazı kullanmayın.

- Cihazın dışını nemli bir bez ile siliniz. Keskin ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- Hava giriş izgarasını ok işaretinin yönünde çeviriniz ve sonra çekip çıkarınız. Izgarayı yıkayınız ve kurutunuz veya yumuşak bir fırça ile temizleyiniz. Temizleme işleminden sonra, hava giriş izgarasını düz şekilde yerine takınız ve ok işaretinin tersi yönünde çevirerek sabitleyiniz.

Giderilmesi



Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili, 2002/96/EG numaralı Avrupa direktifine uygun olarak işaretlenmiştir.

Bu direktif, eski cihazların geri alınması ve değerlendirilmesi için, AB dahilinde geçerli olan bir uygulama kapsamını belirlemektedir.

Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkında bilgi almak için yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediye idaresine başvurunuz.

Garanti

Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususda daha detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya başvurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fişi veya faturayı göstermeniz şarttır.

Değişiklikler olabilir.

Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, hafta içi ve cumartesi günleri 08.00-22.00, pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir.

Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Bosch Çağrı Yönetim Merkezimize ayrıca www.boschevaletleri.com adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İmza ve kaşesi

MALIN

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ
Markası : BOSCH
Modeli :
Bandrol ve Seri No. :
Teslim tarihi ve yeri :
Azami tamir süresi :
Cihaz ömrü :
Kullanım Süresi : 7 YIL (Ürünün fonksyonunu yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça bulundurma süresi)

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Telefaksi :
Tarih / İmza / Kaşe



ÇAĞRI YÖNETİM MERKEZİ
444 6 333

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ
Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34770 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüze iyi günlerde kullanmanızı dileriz.



KÜÇÜK EV ALETLERİ
G A R A N T İ
B E L G E S İ

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkilisi kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamiza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkîyat amâna meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerinde tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
- Malin garanti süresi içerisinde arzalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde ithalatçı veya ithalatçı malin tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayiye malının tüketimini kullanmasına tahsis etmek zorundadır.
- Malin garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir adlıta hürbet talep etmemesinin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarm hakkını kullanmasına rağmen malin;

 - Tüketicisiye teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisindeki farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmış,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmamın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçı veya imalatçı-türeticisinin birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlemesi, durumlarında, tüketici malin ücretinden değiştirilmesini, bedeladesi veya ayip oranında bedel indirmi telep edebilir.

- Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çöklabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Bu Garanti Belgesinin kullanımı; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AŞ tarafından ithal edilmektedir.

BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AŞ bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. AŞ

Çakmak Mah. Balkan Cad. No: 51

Ümraniye 34770 - İstanbul

Tel.: (0216) 528 90 00

Faks: (0216) 528 97 48

Üretim Yeri

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34

D-81739 München

Phone: +49 (89) 45 90 01

Fax: +49 (89) 45 90 21 28

Ürün İsmi	Belge Numarası	Belge Onay Tarihi
Bosch Kahve Makinası	745	14.02.2002
Bosch Dilim Kesici	746	14.02.2002
Bosch Tost Mak.	747	14.02.2002
Bosch Ekmeğe Kızartma Mak.	748	14.02.2002
Bosch Fritöz	749	14.02.2002
Bosch Su İstircı (Kettle)	752	14.02.2002
Bosch Mikser	753	14.02.2002
Bosch Üzüm Mikser	754	14.02.2002
Bosch Mutfak Robotu	763	14.02.2002
Bosch El Kurutma Cihazı	4754	14.02.2002
Bosch Kahve Değirmeni	6688	14.02.2002
Bosch Tost Makinası	6784	12.04.2002
Bosch Kızartma Mak.	10096	01.05.2002
Bosch El Kurutma Mak.	2397	03.02.2003
Bosch Yumurta Pişirici	3269	03.07.2002
Bosch Vantiltatıcı	5441	01.07.2002
Bosch Izgara	6448	08.11.2002
Bosch Tost Makinası	7589	10.01.2003
Bosch Kreş Makinası	2473	18.04.2003
Bosch Narenciye Sikacığı	15490	13.08.2003
Bosch Mutfak Terazisi	34-3634	12.11.2003
Bosch Banyo Tartısı	21278	23.09.2004
Bosch Masaj Cihazı	32738	02.06.2006
Bosch Elektrikli Saç Masajı	31764	21.04.2006

Instrukcję użytkowania proszę dokładnie przeczytać, starannie ją przechowywać i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami! Niniejsza instrukcja użytkowania i obsługi opisuje kilka modeli wraz z wyposażeniem.

Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym i wybuchu pożaru!

Urządzenie podłączyć do gniazdką sieciowego i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej.

Urządzenie należy chronić przed dziećmi.

Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec zabawie urządzeniem.

Nie dopuszczać do obsługi urządzenia osób (również dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu zmysłowym, lub zmniejszonych zdolnościach umysłowych, albo nie posiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one obsługiwać urządzenie pod nadzorem lub zostały pouczone w obsłudze i użytkowaniu urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.

Urządzenie można używać tylko wtedy, jeżeli elektryczny przewód zasilający i samo urządzenie nie są uszkodzone.

Aby uniknąć zagrożeń, naprawy urządzenia, jak np. wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego, może dokonać tylko autoryzowany serwis naszej firmy.

Elektrycznego przewodu zasilającego nie wolno:

- zbliżać do gorących przedmiotów,
- ocierać o ostre krawędzie,
- używać jako uchwytu do przenoszenia urządzenia.



Nie używać suszarki w pobliżu wann, umywalek, ani innych naczyń lub pojemników, które napełnione są wodą.

⚠ Zagrożenie życia

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie, moczyć, ani pryskać wodą. Niebezpieczeństwo występuje również wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, dlatego po użyciu suszarki, a także w czasie przerwy w suszaniu włosów należy wyjąć wtyczkę z gniazdką sieciowego.

Dodatkową ochronę zapewnia zamontowanie w domowej instalacji elektrycznej wyłącznika ochronnego (bezpiecznika) dla prądu do 30 mA. Proszę zasięgnąć porady uprawnionego elektryka specjalisty.

Zastosowanie

Nie wolno zasłaniać otworu wylotowego dmuchawy ani otworu wlotu powietrza.

Zwracać uwagę, aby na wlocie powietrza nie pozostawały strzępki ani włosy.

W przypadku przegrzania, np. na skutek zasłonięcia otworu wlotu lub wylotu powietrza, urządzenie wyłącza automatycznie ogrzewanie, chłodzi się poprzez działanie dmuchawy i po krótkim czasie ponownie włącza ogrzewanie.

W celu podsuszenia włosów wytartych ręcznikiem wybrać mocny nawiew dmuchawy i wysoką temperaturę.

Suszarkę trzymać tak, aby otwór dmuchawy znajdował się w odległości ok. 10 cm od głowy.

Dmuchawa



Wyłącznie



łagodnie



mocno

Temperatura



niska



średnia



wysoka

Zakresy mocy dmuchawy i zakresy temperatury można dowolnie kombinować zależnie od potrzeby.

Przycisk cool



Przycisk cool można włączać na każdym zakresie, nadaje się idealnie do utrwalania/układania fryzury po suszeniu.

Przycisk świeci się na niebiesko, jeżeli funkcja cool jest aktywna.

Dysza do ondulacji



Przeznaczona jest do punktowego suszenia/układania określonych partii włosów. Dysza nie może dotykać włosów bezpośrednio; nastawić łagodny nawiew dmuchawy i niską temperaturę.

Dysza rozpraszająca



Idealna do gładkich lub zniszczonych włosów. Nadaje więcej puszystości delikatnym, długim lub półdługim włosom. Szyfty przyłożyć bezpośrednio do skóry głowy i poprzez ruchy okrągłe rozprowadzać stumień powietrza. Nastawić mocny lub wysoki strumień powietrza.

Tylko dla PHD976.: Jonizacja

Niniejszy model suszarki wyposażony jest w generator jonowy.

Jony to występujące w naturze cząsteczki naładowane elektrycznie.

Dzięki temu zastosowaniu włosy stają się miększe i dają się łatwiej rozczesać. Dodatkowo zmniejsza się znacznie „fruwanie” włosów.



Generator jonowy możnałączyć wyłącznikiem dodatkowo na każdym zakresie.

Wyłącznik świeci się na czerwono, jeżeli jonizacja jest włączona.

Przechowywanie



Elektrycznego przewodu zasilającego nie zwijać zbyt mocno!

Czyszczenie



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Urządzenia nie wolno nigdy zanurzać w wodzie. Nie wolno stosować urządzeń czyszczących strumieniem pary.

- Urządzenie wycierać z zewnątrz wilgotną ścierką. Nie używać ostrych ani szorujących środków czyszczących.
- Kratę wlotu powietrza przekręcić w kierunku wskazanym strzałkami i zdjąć. Kratekę wymyć i wysuszyć, albo wyczyścić miękkim pędzlem. Po wyczyszczeniu kratę wlotu powietrza nałożyć równo i zamocować poprzez obrót w kierunku przeciwnym, niż wskazują strzałki.

Wskazówki dotyczące usuwania zużytego urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC (WEEE) oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącyimi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest porzedłożenie dowodu kupna urządzenia.

Warunki gwarancji Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian.

A használati útmutatót gondosan olvassa át, kövesse az utasításokat, ésőrizze meg! Ez a használati útmutató több modellt és azok tartozékait mutatja be.

Biztonsági útmutató

Áramütés- és égésveszély!

A készüléket csak a típustáblán szereplő adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.

Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe. Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.

Ne engedje, hogy szellemi vagy testi fogyatékossággal élő vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (gyerekek) kezeljék a készüléket, hacsak nem valaki felügyel rájuk vagy egy a biztonságért felelős személy által eligazításban részesülték a készülék használatát illetően.

Csak akkor használja a készüléket, ha a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan.

A veszélyeztetés elkerülése érdekében a készülék javítását, például a megsérült csatlakozóvezeték cseréjét, csak vevőszolgálatunk végezheti el.

A csatlakozó vezeték

- nem érintkezhet forró tárgyakkal vagy készülékrésekkel,
- megsérülhet, ezért ne húzza át éles széleken,
- és ne használja a készülék megemelésére, szállítására.



Ne használja fürdőkádban, mosdókagylóban vagy más edényben lévo víz közelében.

Életveszély

A készülék soha nem érintkezhet vizsel!

Veszélyes lehet a kikapcsolt készülék is, ezért használat után és a száritás megszakításakor is ki kell húzni a csatlakozódugót.

Kiegészítő védelmet nyújt egy legfeljebb 30 mA-es hibaáram-védőkapcsoló beépítése a háztartási hálózatba. Ezzel kapcsolatban kérjen tanácsot a villanszerelőjétől.

Használat után

A fűvő- és szívónyílást soha ne takarja le.

Ügyeljen rá, hogy a szívónyílásban ne maradjon szösz vagy hajszál.

Túlhevéléskor, pl. az egyik légnélás lefedésekor, a hajszáritó automatikusan lekapcsolja a fűtést, a ventilátor segítségével lehűl, majd egy kis idő múlva újra bekapcsolja a fűtést.

A törülközösáraz haj eloszárításához erős fúvási fokozatot válasszon magas hőmérséklettel.

A fűvőka nyilását körülbelül 10 cm-re kell tartani a fejtől.

Ventilátor



Ki



enyhe



erős

Hőmérséklet



alacsony



közepes



magas

A ventilátor- és hőmérsékletfokozatok tetszés szerint kombinálhatók.

Cool-gomb



A Cool-gomb minden fokozatban bekapcsolható, száritás után a frizura ideális rögzítésére/formázására szolgál.

A gomb kéken világít, ha a Cool-funkció aktiválva van.

Hullámosító fűvőka



Bizonyos hajrészek célzott száritásához/formázásához.

A fűvőkának soha nem szabad a hajat közvetlenül érinteni; gyenge ventilátorfokozatot és alacsony hőmérsékletet állítson be.

Diffúzor feltét



Ideális sima vagy erősen igénybe vett hajhoz. A finom szálú hosszú vagy félhosszú haj dúsítására alkalmas.

Illessz a diffúzor fúvókáit közvetlenül a fejbőrre, és a kifújt levegőt körkörös mozdulatokkal oszlassa el. Állítsa a fúvásérősséget közepes vagy magas fokozatra.

Csak PHD976.: Ionizálás

A hajszáritó iongenerátorral van felszerelve.

Az ionok a természetben előforduló, elektromosan töltött részecskék.

A haj az ion által lágyabb és könnyebben fésülhető lesz. Továbbá hatására a hajszálak kevésbé szállnak.



Az iongenerátort a kapcsolóval bármely fokozatra be lehet állítani.

A kapcsoló pirosan világít, ha az ionizáció be van kapcsolva.

Tárolás

A vezetéket ne tekerje fel túl szorosan!



Tisztítás



Áramütésveszély!

Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót!

A készüléket soha ne tegye vízbe.

Gőzüzemű tisztítóval ne tisztítsa.

- A készüléket törölje át kívülről egy nedves törlőruhával. Ne használjon karcoló vagy súroló tisztítószereket.
- A légbefúvó rácsát fordítsa el a nyíl irányába és vegye le. A rácsot mosza le, száritsa meg, vagy egy puha ecsettel tisztítsa meg. A tisztítás után a légbefúvó rácsot függölegesen kell felhelyezni, és a nyíl irányával ellentétesen rögzíteni.

Ártalmatlanítás



A készülék a 2002/96/EG, az elektromos és elektronikus használt készülékekkel szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelvnek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon.

Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.

Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedelemben kicséríti. Ezután vevőszolgálatunk gondoskodik az előírt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belüli javításról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételeit is részletesen ismertet.

Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.) BKM-IpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A módosítás jogát fenntartjuk.

Будь ласка, прочитайте уважно інструкцію з використання, дотримуйтесь завжди зазначених в ній рекомендацій та зберігайте її!
Ця інструкція з використання описує декілька моделей з аксесуарами.

Зауваження з безпеки

⚠ Небезпека удару струмом та пожежі!

Прилад підключати до електромережі та експлуатувати лише у відповідності із даними на табличці з технічними характеристиками.

Тримайте прилад подалі від дітей. Не залишайте дітей без догляду, щоб запобігти іграм дітей із приладом. Не допускайте експлуатації приладу особами (в т.ч. дітьми) із обмеженим фізичним сенсорним сприйняттям, із нерозвитими розумовими здібностями, а також із недостатнім рівнем досвіду та знань; експлуатація приладу в таких випадках дозволяється лише під наглядом або після проведення інструктажу з експлуатації особою, яка відповідає за їх безпеку.

Користуйтесь приладом лише, якщо електропровід та прилад не мають ніяких пошкоджень.

Ремонт приладу, напр., заміна пошкодженого електропроводу, проводиться лише нашою службою сервісу з метою уникнення ризиків.

Провід не дозволяється:

- тримати поблизу гарячих предметів,
- тягнути через гострі краї,
- використовувати як ручку для переноски.



Не користуйтесь приладом біля води, налитої в ванну чи іншу ємність.

⚠ Небезпечно для життя!

Уникайте завжди контактів приладу із водою.

Небезпека існує навіть тоді, коли прилад вимкнений – тому після користування чи під час перерви в процесі сушіння вийміть штепсельну вилку із розетки.

Додатковий захист пропонує вмонтованій в систему домашньої електропроводки автоматичний запобіжний вимикач до 30 mA. Зверніться за порадою до свого електромонтера.

Експлуатація

Ніколи не закривайте отвору подачі чи забору повітря. Слідкуйте за тим, щоб отвір повітрозабірника не був заблокований волосом чи волоссям.

У разі перегріву, напр., в результаті заблокованого отвору для повітря, фен автоматично вимикає нагрів, охолоджується під дією струменя повітря, а потім через короткий час вмикає нагрів знову.

Скористуйтесь потужним струменем повітря з високою температурою для того, щоб просушити вологе волосся після того, як Ви витерли його рушником. Тримайте отвір повітряного потоку на відстані прибл. 10 см від себе.

Подача повітря



ВІМК.



слабкий
струмінь
повітря



струмінь
потужній
повітря

Температура



низька



середня



висока

Потужність подачі повітря та температурні режими можна комбінувати за власним бажанням.

Кнопка подачі холодного повітря



Кнопка подачі холодного повітря може вимкнітися на будь-якій швидкості – для ідеальної фіксації/укладки зачіски після сушіння.

Кнопка світиться синім, якщо активована функція подачі холодного повітря.

Насадка-концентратор



Для концентрованого сушіння/укладки окремих частин волосся.

Ні в якому разі не торкайтесь насадкою волосся – ввімкніть слабкий струмінь повітря з низькою температурою.

Дифузор



Ідеально підходить для прямого або втомленого волосся. Надає більшого об'єму тонкому, довгому волоссу чи волоссу середньої довжини. Зубці приставити безпосередньо до шкіри голови та круговими рухами розподіляти струмінь повітря. Установіть дужу/високу потужність струменю повітря.

Завдяки рухомій поверхні дифузора забезпечується м'яка дія на шкіру голови.

Лише PHD976. :

Іонізація

Цей фен устаткований іонним генератором. Іони - це електрично заряджені частинки, існуючі в природі. Волосся під впливом іонізації стає м'якшим та краще розчісується. Крім того волосся менше розлітається.

 Іонний генератор може вимикатися за допомогою вимикача на будь-якій швидкості. Вимикач світиться червоним, якщо іонізація ввімкнута.

Зберігання

Не змотуйте електро-проводід, розтягуючи його!



Чистка



Небезпека удару струмом!

Вийміть штепсельну вилку із розетки перед чисткою. Не занурюйте ніколи прилад у воду.

Не користуйтесь паровими пристроями для чистки.

- Протріть зовнішню поверхню приладу вологою ганчіркою. Не застосовуйте ніяких їдких чи абразивних засобів для чистки.
- Поверніть решітку повітрозабірника в напрямку стрілок та зніміть. Вимийте решітку і висушіть насухо або почистіть її м'якою щіткою. Після чистки решітку повітрозабірника вставте рівно та закріпіть, повертаючи проти напрямку стрілки.

Рекомендації з утилізації



Даний прилад позначений у відповідності із Директивою Європейського Союзу 2002/96/EG про утилізацію електричного та електронного устаткування (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директива визначає порядок збору та утилізації старих приладів на території усіх країн ЄС.

За інформацією про актуальні шляхи утилізації зверніться будь ласка до свого спеціалізованого торговця або до адміністрації своєї громади.

Гарантія

Умови гарантії для цього приладу визначаються нашим представником у країні, де прилад був проданий.

Подробиці цих умов можна отримати від торговця, у якого прилад був куплений. Висуваючи будь-яку вимогу у відповідності із даною гарантією, слід подавати чек на проданий товар або квитанцію.

Внесення змін не виключається.

Прочтите, пожалуйста, внимательно эту инструкцию по эксплуатации, руководствуйтесь приведенными в ней указаниями и сохраните инструкцию для позднейшего использования! В этой инструкции по эксплуатации описывается несколько моделей фенов и принадлежности к ним.

Указания по безопасности

⚠ Не исключены опасность поражения электрическим током и пожароопасность!

Электроприбор следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных в фирменной табличке.

Не подпускайте детей близко к электроприбору. Никогда не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не использовали бытовой прибор качестве игрушки. Лица (также и дети) с пониженным восприятием органами чувств или душевнобольные, а также лица, не обладающие достаточными опытом и знаниями, ни в коем случае не должны самостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под присмотром или в случае, если они получили подробный инструктаж по правильному использованию бытового прибора от лица, ответственного за их безопасность.

Электроприбором можно пользоваться только в случае, если у самого прибора и его сетевого шнура нет никаких повреждений.

Во избежание возникновения опасной ситуации, ремонт электроприбора (например, замена поврежденного сетевого шнура) должен выполняться только Службой сервиса нашей фирмы.

Сетевой шнур не должен

- соприкасаться с горячими поверхностями,
- повреждаться об острые края,
- использоваться для переноски.



Нельзя пользоваться феном в непосредственной близости от воды, налитой в ванну, раковину умывальника или какие-либо иные емкости.

⚠ Опасность для жизни!

На бытовой электроприбор никогда не должна попадать вода. Опасность для жизни существует также и при выключенном бытовом приборе, поэтому после его использования или даже только при прерывании процесса сушки волос извлекайте вилку из розетки.

Дополнительной защитой может послужить встроенный в домашнюю электропроводку автоматический предохранительный выключатель, действующий при появлении тока утечки силой до 30 мА. Обратитесь за консультацией к специалисту-электрику.

Эксплуатация

Никогда нельзя закрывать отверстия для нагнетания или всасывания воздуха.

Следите за тем, чтобы в отверстии для всасывания воздуха не скапливались волосы.

При перегреве, например, из-за того, что одно из вентиляционных отверстий было чем-либо закрыто, фен автоматически выключает нагрев, охлаждается с помощью вентилятора и затем, через некоторое время, нагрев снова включается.

Для предварительной сушки волос, высушенных полотенцем, следует выбирать сильный поток воздуха в сочетании с высокой температурой. Отверстие, через которое вентилятор нагнетает воздух, должно находиться на расстоянии примерно 10 см от головы.

Вентилятор



Выкл.



очень слабый поток



сильный поток

Температура



низкая



средняя



высокая

Различные режимы работы вентилятора можно по желанию комбинировать с различными температурами нагрева воздуха.

Клавиша «Cool»



Функция «Cool» предназначена для идеального закрепления прически/укладки волос после сушки и может подключаться к любому из режимов сушки.


Если функция «Cool» включена, то клавиша светится синим светом.

Насадка для завивки



Эта насадка предназначена для целенаправленной сушки/укладки определенных участков волос. Насадка никогда не должна непосредственно касаться волос; для этого вида укладки следует выбирать слабый поток воздуха в сочетании с низкой температурой его нагрева.

Диффузор



Эта насадка идеально подходит для укладки гладких или посеченных волос. С ее помощью тонкие длинные или полудлинные волосы можно сделать более пышными.

Прижав штырьки диффузора непосредственно к коже головы, равномерно распределите поступающий поток воздуха путем круговых движений. Поток воздуха должен быть сильным или очень сильным.

Только для PHD976.:

Ионизация

Данный фен для сушки волос оснащен ионогенератором.

Ионы – это существующие в природе электрически заряженные частички.

При воздействии ионов волосы становятся более мягкими и легче расчесываются. Дополнительный эффект: волосы меньше «разлетаются».



Генератор ионов можно подключать с помощью выключателя к любой ступени работы фена.

При включении ионогенератора выключатель начинает светиться красным светом.

Хранение

Не наматывайте сетевой шнур слишком тугу!



Чистка

Опасность поражения электрическим током!

Перед началом чистки извлекайте вилку из розетки. Никогда не погружайте электроприбор в воду.

Для чистки электроприбора нельзя использовать пароочиститель.

- Протрите электроприбор снаружи влажной тряпкой. Нельзя пользоваться сильнодействующими или абразивными чистящими средствами.
- Поверните решетку на отверстии для поступления воздуха в направлении, указанном стрелкой, и затем снимите ее. Решетку можно промыть в воде и затем просушить или почистить ее мягкой кисточкой. После чистки установите решетку, не перекашивая, на отверстие для поступления воздуха и затем зафиксируйте ее, повернув в направлении, противоположном направлению, указанному стрелкой.

Утилизация



Этот бытовой электроприбор имеет обозначение согласно требованиям Директивы ЕС 2002/96/EG об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах (waste electrical and electronic equipment – WEEE). В этой Директиве приведены правила, действующие на всей территории ЕС, по приему и утилизации отслуживших свой срок приборов.

Информацию об актуальных методах утилизации Вы сможете получить у Вашего торгового агента или в органах коммунального управления по месту Вашего жительства.

Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника», а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при продаже.

Право на внесение изменений
оставляем за собой.

حفظ الجهاز

لف سلك التوصيل الكهربائي
على الجهاز بقدر من اللبوة.



زر الاستخدام البارد

زر تشغيل الماء البارد يمكن أن يجري استخدامه مع كافة مستويات التدريج، من أجل ثبيت الشعر بصورة مثالية / ومن أجل إضفاء الصورة المطلوبة على التسريح بعد تنحيف الشعر.



يضع الزر باللون الأزرق أثناء الاستخدام البارد.

التنظيف

خطر الصعق بالتيار الكهربائي!

- انزع قابس التوصيل من المقبس قبل الشروع في تنظيف لا تقم على الإطلاق بتعطيس الجهاز في الماء لا تستخدم في تنظيفه أية أحوجة تنظيف بالبخار.
- نظف الأسطح الخارجية للجهاز فقط بمروحة مبللة.
- ولا تستخدم أية منظفات صناعية حادة أو ذات خاصية كاشطة.
- ادر شبكه مدخل الهواء في اتجاه السهم ثم قم بتنعيمها من الجهاز. اغسل الشبكة ثم جففها أو قم بتنظيفها بفرشاة رسم رخوة . وبعد التنظيف ركب شبكة مدخل الهواء على الجهاز ثم ادر الشبكة في عكس اتجاه السهم حتى تثبت بصورة معتادة.

التخلص من الجهاز القديم

تم تحديد معايير هذا الجهاز طبقاً للقواعد السارية بالمجموعة الأوروبية لتصنيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

2002/96/EG (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).

والمفروض الساري بالمجموعة الأوروبية تنص على كيفية إعادة الجهاز المستهلك للشركة المنتجة لإعادة استخدام مواد تصنيعه. وجاء الاستفسار عن أحد طرق التخلص من الفضلات لدى المتجر المخصص الخاص بعنفتك أو لدى إدارة البلدية المختصة بك.

الضمان

شروط الضمان لهذا الجهاز مبينة عن طريق مثلكنا في بلد الشراء . لمزيد من التفاصيل يمكنك الاتصال بالموزع المعتمد. عند تقديم شكوى في حالة الضمان يجب تقديم إيصال الشراء معها.

مُمَوِّجُ الشعر
هو عبارة عن تجهيز تُركبُ على الجهاز وهي ملائمة لتحجيف وكذلك لتصفيف أجزاء معينة من الشعر على حدة، وستُستخدم بدون حدوث أي تلامس مباشرٍ مع الشعر على الإطلاق مع ضبط الجهاز على تيار هوائي هادئ ودرجة حرارة منخفضة أو متوسطة.



مفاضل الشعر

مفاضل الشعر عبارة عن تجهيز تُركبُ على الجهاز وهي مثالية في الاستخدام بالنسبة للشعر الناعم أو الشعر المترعرع للإيجاد، وتضفي على الشعر الرقيق الطويل أو متوسط الطول مزيجاً من الحجم. ضع أسنان التجهيز بشكل مباشر على جملة الرأس وقم بتوزيع تيار الماء من خلال تحريركه بصورة دائرة مع ضبط الجهاز على تيار هوائي قوي ودرجة حرارة عالية.



فقط الطوارئ : PHD 976.

التأين (تكوين الأيونات)

إن مجفف الشعر هذا يجهز بمولد الأيونات.

الأيونات هي عبارة عن جزيئات متواجدة في الطبيعة ومشحونة كهربائياً. ويعُضُّ هذا على الشعر مزيداً من الطرافة مما يجعله مهباً للتسريح على نحو أفضل، كما يضفي عليه كذلك لمعاناً وبطبيعة مزيداً من الحجم. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا يؤدي إلى التخفيف من "تطاير" الشعر وتتجده ويؤدي كذلك إلى إزالة الروائح الكريهة ومنها على سبيل المثال رائحة الدخان.



ويمكن أن يجري اقتراح استخدام مولد الأيونات مع كافة المستويات المختلفة للجهاز بالضغط على الزر المخصص لتشغيله.

يضع الزر باللون الأحمر أثناء استخدام الجهاز لتكوين الأيونات بالشعر.

تحفظ بحق إدخال التعديلات.

الاستخدام

لا تغطي فتحي امتصاص ودفع الماء على الإطلاق بأى شئ، كما يجب الانتباه إلى أن تظل فتحة امتصاص الماء خالية من تقابي الشعر أو أية أشياء أخرى تلتصق بها.

عند ارتفاع درجة الحرارة عن الحد الطبيعي ، على سبيل المثال بسبب تغطية إحدى فتحات التهوية ، يتوقف سخان جهاز تخفيف الشعر تلقائياً عن العمل، ويرد الجهاز من خلال الماء المندفع وبعد بضع دقائق يواصل سخان الجهاز العمل مرة أخرى.

لتخفيف شعر مبلل سبق تجفيفه بقوته اضبط الجهاز على درجة قوية لدفع الماء مع درجة حرارة عالية.

ينبغي الانتباه في حالة استخدام موج الشعر أو استخدام الجهاز بدون منتصف الشعر إلى أن تبلغ المسافة بين الفتحة المخصصة لأندفاف الماء والراس حوالي 10 سم.

الاستخدام

لا تغطي فتحي امتصاص ودفع الماء على الإطلاق بأى شئ، كما يجب الانتباه إلى أن تظل فتحة امتصاص الماء خالية من تقابي الشعر أو أية أشياء أخرى تلتصق بها.

عند ارتفاع درجة الحرارة عن الحد الطبيعي ، على سبيل المثال بسبب تغطية إحدى فتحات التهوية ، يتوقف جهاز تخفيف الشعر تلقائياً عن العمل وبعد بضع دقائق يواصل العمل مرة أخرى.

اندفاع الماء



قوي



متوسط



مفصول

درجة الحرارة



عالية



متوسطة



منخفضة

يمكن أن يقتربن استخدام الماء المندفع والمستويات المختلفة لدرجة الحرارة على كافة الصور.

رجاء قراءة دليل الاستخدام بعناية واتباع التعليمات الواردة به والاحفاظ عليه! انتبه إلى أن هذا الدليل يتضمن شرحًا للعديد من الطرازات.

تعليمات الأمان

△ انتبه لخطر الصعقات الكهربائية والحرق

توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي وتشغيله يجب أن يتم فقط طبقاً لإيضاحات المبنية على لوحة المواصفات الفنية الملصقة على الجهاز.

يجب الانتباه إلى إبعاد الجهاز عنتناول الأطفال.

كما يجب وضع الأطفال تحت الملاحظة لكي تحولوا دون تلاعبيهم بالجهاز.

ينبغي تحفظ استعمال الأشخاص (والأطفال أيضاً) الذين يعانون من مشكلات في القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية قد تحول دون استخدامهم الجهاز على نحو آمن، بدون مساعدة أو رقابة. يجب أن يقوم شخص ملم بتعليمات الاستخدام بمساعدة مواء الأشخاص من أجل الحفاظ على سلامتهم.

يجب فصل التيار الكهربائي عنه بسحب القابس من المقبس في كل مرة بعد الانتهاء من استخدام الجهاز وقبل تنظيفه وقبل مغادرة المكان وفي حالة حدوث أعطال.

يجب الامتناع عن استخدام الجهاز على الإطلاق إذا لحقت به أو بسلك التوصيل الكهربائي أية أضرار.

إن إجراء أي إصلاحات للجهاز وعلى سبيل المثال منها استبدال سلك التوصيل الكهربائي، إذا لحق به ضرر ما، يتم فقط بمعرفة أحد مراكز الخدمة التابعة لنا حيث أن هذا يمكنكم الوقوع في أية مخاطر.

ينبغي الانتباه إلى حظره

- وضع سلك التوصيل الكهربائي بالقرب من أية أشياء ساخنة،

- أو سجحه على حوار حادة،

- أو استخدامه كمحفين لحمل الجهاز.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من البانيو أو الحوض أو أية أوعية أخرى عند احتوائها على الماء



△ خطر الموت

سقوط أحد الأجهزة الكهربائية في الماء يشكل خطراً إذا كان موصلاً بالتيار الكهربائي حتى لو أن الجهاز ليس في طور التشغيل. لذلك يجب سحب القابس من المقبس بعد الانتهاء من الاستخدام وكذلك عند التوقف عن التجفيف.

يتم توفير حماية إضافية من خلال تركيب تجهيزات أمان

(حتى 30 ملي أمبير) في الدائرة الكهربائية للمنزل تفصل التيار الكهربائي إذا طرأ ما يؤدي لذلك. استشر أحد المتخصصين في الأمر.

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt
Kleine Hausgeräte
Trautskirchener Straße 6 – 8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter:
www.bosch-hausgeraete.de
Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 03
mailto:cp-servicecenter@bshg.com

Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 04
Fax: 01801 33 53 08
mailto:spareparts@bshg.com
*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz der T-Com, Mobil ggfs. abweichend

AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
17312 Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
Fax: 04 881 4805
www.bosch-household.ae

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260
innerhalb Österreichs zum Regionaltarif
Tel.: 0810 700 400
Hotline für Espresso-Geräte zum Regionaltarif
Fax: 01 605 75 51212
mailto:hausgeraete.ad@bshg.com
www.bosch-hausgeraete.at

AU Australia

BSH Home Appliances Pty Ltd
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
Fax: 1300 306 818
valid only in AUS
mailto:bshau-as@bshg.com

BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Odobasina 57
71000 Sarajevo
Info-Line: 061 100 905
Fax: 033 213 513
mailto:delicnanda@hotmail.com
BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.electro.bosch.be

BG Bulgaria

EXPO2000-service
Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer
1359 Sofia
Tel.: 02 826 0148
Fax: 02 925 0991
mailto:service@expo2000.bg

BH Bahrain, بحرين

Khalifaif Est.
P.O.BOX 5111
Manama
Tel.: 1759 2233
Fax: 1759 3340
mailto:info@khalifaif.com

BR Brasil, Brazil

BSH Continental
Electrodomésticos Ltda.
Serviços Autorizados de Fábrica
Eletrodomésticos
Rua Barão Geraldo Rezende, 250
Jd. Guanabara
13020-440 Campinas/SP
Tel.: 0800 704 5446
Fax: 0193 737 7769
mailto:HOR-CRM@bshg.com
www.boscheletrodomesticos.com.br

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
www.bosch-hausgeraete.ch
mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 022 819 550
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Pekařská 10b
150 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-spotrebice.cz

DK Danmark, Denmark

Bosch Hvidevareservice
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@BSHG.com
www.bosch-hvidevarer.com

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
RAUA 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos
España S. A.
Servicio BSH al Cliente
Polígono Malpica, Calle D,
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
Tel.: 902 245 255
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
www.bosch-ed.com

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Sinimäentie 8, PL 66
02631 Espoo
Tel.: 020 7510720
Fax: 020 7510790
www.bosch-kodinkoneet.com

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
SAV Constructeur
50 Rue Ardoin – BP 47
93401 Saint-Ouen cedex
Service Dépannage à Domicile:
0 825 398 010 (0,15 € TTC/mn)
Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.bosch-electromenager.com

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
BSH Appliance Care,
Service Division
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5ZR
www.bshappliancercare.co.uk/
bosch
Service Requests (nationwide)
Tel.: 0844 8928979
<mailto:mks-servicerequest@bshg.com>

Spares and Accessories
Tel.: 0844 8928921
<mailto:mks-spares@bshg.com>
Product Advice
Tel.: 0844 8928925
<mailto:mks-productadvice@bshg.com>

Head office

Tel.: 0844 8928922
Fax: 01908 328670

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A. B. E.
Kentriko Ipokatastima Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
145 64 Kifisia
Griechenland – Athen
Tel.: 2104 277 701
Fax: 2104 277 669
Nord-Griechenland – Thessaloniki
Tel.: 2310 479 298
Fax: 2310 475 574
Sued-Griechenland –
Heraklion/Kreta
Tel.: 2810 325 403
Fax: 2810 324 585
Zentral-Griechenland – Patras
Tel.: 2610 330 478
Fax: 2610 331 832
mailto:cs_gr_helpdesk@bshg.com
www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3th Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hongkong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6252
<mailto:bshhk.service@bshg.com>

HR Hrvatska, Croatia

Andabaka d.o.o.
Gunduliceva 10
21000 Split
Info-Line: 021 481 403
Info-Fax: 021 481 402
<mailto:servis@andabaka.hr>

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9.
1126 Budapest

Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
<mailto:hibabejelentes@bsh.hu>

Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
<mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu>
www.bosch-haztartasi-gepek.hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
BSH Appliance Care,
Service Division
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
www.bshappliancercare.ie/Bosch
Service Requests,
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520

IL Israel, יִשְׂרָאֵל

C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliel Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
<mailto:csb-serv@zahav.net.il>

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavík
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829120
<mailto:mil-assistenza@bshg.com>
www.bosch-elettrodomestici.it

KZ Kazakhstan, Қазақстан

Kombitechnocenter
Seyfulina No.422
480096 Almaty
Tel.: 272 793 333
Fax: 272 798 383
mailto:cts_pavel@bk.ru

LB Lebanon, لبنان

Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
Fax: 01 257 359
<mailto:Info@Teheni-Hana.com>

LT Lietuva, Lithuania

Senuku Prekybos Centras UAB.
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
20, Rue des Peupliers
2328 Luxembourg-Hamm
Tel.: 43843 505
Fax: 43843 525
<mailto:service-electromenager@bsh.lu>
www.bosch-hausgeraete.lu

LV Latvija, Latvia

Sia Olimpeks Elektroniks Ltd.
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
<mailto:bt@olimpeks.lv>

SIA Baltijas servisa centrs

Briņibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 670 705 20
Tel.: 670 705 36
Fax: 670 705 24
<mailto:domoservice@elkor.lv>
www.servisacentrs.lv

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc
Ulica Slobode 17
84000 Bijelo polje
Tel.: 084 432 575
Fax: 084 432 575
<mailto:elektronikabsh@cg.yu>

MK Macedonia, Македония

Vudelgo
Pero Nakov b.b.
1000 Skopje
Tel.: 02 2580 064
Tel.: 02 2551 099
mailto:goran@vudelgo.com.mk

MT Malta

Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mrieħel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

NL Nederland, Netherlands

BSH Huisloods-elektrō B.V.
Keienbergweg 97
1101 GG Amsterdam Zuidoost

Storingsmelding:

Tel.: 020 430 3 430
Fax: 020 430 3 445

Onderdelenverkoop:

Tel.: 020 430 3 435
Fax: 020 430 3 400
mailto:infoteam.nl@bshg.com
www.boschserviceidienst.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
5052 Bergen
Tel.: 55 59 68 80
Fax: 55 59 68 90
7037 Trondheim
Tel.: 73 95 23 30
Fax: 73 95 23 40
mailto:hjemmeservice@bshg.com
www.bosch-hvitevarer.com

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.
New Zealand Branch
Building C, 39-43 Apollo Drive
Mairangi Bay, Auckland 1310
Tel.: 09 478 6158
Fax: 09 478 2914
www.bosch.co.nz

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centralna Serwisu
Tel.: 0801 191 534
Fax: 022 57 27 709
mailto:Serwis.Fabryczny@
bshg.com
www.bosch-agd.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 21 4250 700
Fax: 21 4250 701
mailto:careline.portugal@
bshg.com
www.electrodomesticos.bosch.pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiești,
nr.17-21, sect.1
13682 București
Tel.: 0801 000 110
Fax: 021 203 9731
mailto:service.romania@
bshg.com

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19
119071 Москва
телеф.: 495 737 2961
факс: 495 737 2982
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.bsh-service.ru

SE Sverige, Sweden

BSH Hushållsapparater AB
Röntgenvägen 1
Solna
Tel.: 087 34 13 10
Fax: 087 34 13 21
41104 Göteborg
Tel.: 031 63 69 90
Fax: 031 15 48 20
21376 Malmö
Tel.: 040 22 78 80
Fax: 040 22 43 53
www.bosch-hushall.com

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances
(SEA) Pte. Ltd.
38C-38D Jalan Pemimpin
577180 Singapore
Tel.: 6350 5000
Fax: 6350 5050
mailto:bshsgp.service@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati,d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.bosch-hisniaparati.si

SK Slovensko, Slovakia

Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel.: 02 6446 3643
Fax: 02 6446 3643
www.bosch-spotrebice.sk

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A. S.
Cakmak Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333
Fax: 0 216 528 9188
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.boschevaletleri.com

TW Taiwan, 台灣

Achelis Taiwan Co. Ltd.
4th Floor, No.112
Chung Hsiao E. Road, Sec. 1
Taipei
Tel.: 02 5556 2556
Fax: 02 5556 1235
www.boschappliances.com.tw

UA Ukraine, Україна

Киев
СП "Транс-Сервис"
тел.: 044 568 51 50
ООО "Дойчэлектроресурсис"
тел.: 044 467 80 46
ООО "Три О Сервис"
тел.: 044 565 93 99
www.bosch-pt.com.ua

XK Kosovo

NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 038 502 448
Fax: 029 021 434
mailto:gama_mb@yahoo.com

XS Srbija, Serbia

SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankovića 34.
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Tel.: 011 2139 552
Fax: 011 2139 689
mailto:spec.el@eunet.yu

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15 th Rd., Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 011 265 7852
mailto:service@bsh.co.za
www.boschappliances.co.za

Garantiebedingungen

Gültig in der Bundesrepublik Deutschland

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

Bosch – Infoteam (Mo–Fr: 8.00–18.00 Uhr erreichbar)

Tel.: **01805 267242*** oder
unter **bosch-infoteam@bshg.com**

* 0,14 EUR/min aus dem Festnetz der T-Com;
Mobilfunktarife können abweichen

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten – bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung innerhalb von 12 Monaten – nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wurde.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder einzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden. Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit vor.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany

9000318762/11.2008
de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi,
es, pt, el, tr, pl, hu, uk, ru, ar